

# Cuisinart® INSTRUCTION AND RECIPE BOOKLET



**Cuisinart® Core Essentials™ 36 oz. Blender Jar Accessory**

**MFP-B36**

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

---

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Avoid contacting moving parts. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact Cuisinart Consumer Service Center at 1-800-762-0190 for information on examination, repair or adjustment.
5. Do not use outdoors.
6. This attachment is intended for Cuisinart Food Processor of Model FP-110 series, FP-130 series (CFP-260 series) and FP-145 series, The use of attachments, including canning jars, not recommended by Cuisinart may cause a risk of injury to persons.
7. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running (does not apply to an acceptable scraper integral with the appliance).
8. Blades are sharp. Handle carefully.
9. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
10. Always operate blender with cover in place.
11. Do not blend Hot Liquids

# SAVE THESE INSTRUCTIONS. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

## CONTENTS

Important Safeguards.....	2
Parts.....	3
Assembly Instructions.....	4
Blender Operation .....	4
Cleaning, Storage and Maintenance.....	4
Operating and Safety Tips .....	5
Troubleshooting .....	5
Warranty.....	6
Recipes .....	7-15

---

## PARTS

1. **36 oz. blender jar (BPA-free)**
- 2a. **Removable, interlocking cover**  
Silicone seal resists leakage.
- 2b. **Integrated 1 oz. measuring cup**  
Allows you to measure and add ingredients neatly without removing the cover.
3. **Blender blade assembly**



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### BEFORE FIRST USE

Before using your Cuisinart® Core Essentials™ 36 oz. Blender Jar for the first time, wash the blender jar, removable cover with integrated measuring cup, and blade assembly (see cleaning instructions at right).

1. Place the Food Processor housing base on a dry, level countertop with the controls facing you. Do not plug the unit in until it is fully assembled.
2. Place the blender jar on the Food Processor housing base, use the handle to turn the blender jar clockwise to lock it onto the base.



### BLENDER OPERATION

1. With the blender jar locked into place on the Food Processor housing base, plug the base into an electrical outlet.
2. Remove the blender jar cover and add food ingredients, beginning with liquid and soft items and finishing with harder items like ice and frozen fruit. Replace the cover. You may add more ingredients by lifting the integrated measuring cup and dropping ingredients through the fill area. Replace the integrated measuring cup after adding ingredients. Do not put hands into blender jar at any time.

**Note:** To remove blender jar cover, turn it counterclockwise then lift upward. Do not use integrated measuring cup to remove cover.

3. For continuous blending, press the High or Low speed paddle. It is possible to switch between High and Low speeds by simply pressing the High or Low speed paddle.
4. To pause the blending process, press the Pulse/Off paddle. The blending process will stop. To restart blending, press the desired speed paddle — High or Low.
5. To pulse, press the Pulse/Off paddle, repeatedly as needed. The Pulse function can be used to break apart larger pieces of food. The Pulse function is also effective for starting the blending process when you do not want continuous power, or for processing items that do not require an extended amount of blending. The paddle will

automatically return to the up position upon release and blending will stop.

6. When you have finished blending in High or Low speed, press and release the Pulse/Off paddle. Then remove the blender jar from the Food Processor housing base. Pour out ingredients. **NEVER TOUCH THE BLADE ITSELF.**

### CLEANING, STORAGE AND MAINTENANCE

Always unplug your Cuisinart® Core Custom™ Food Processor from the electrical outlet and remove the Cuisinart Core Essentials™ Blender Jar from the Food Processor housing base before cleaning.

To remove blade assembly from the jar, twist by turning clockwise. **NEVER TOUCH THE BLADE ITSELF.**

**CAUTION:** Handle the blade assembly carefully. It is SHARP and may cause injury. DO NOT attempt to remove blades from cutting assembly.

Wash all blender jar parts in warm, soapy water; rinse and dry thoroughly. All parts are top-rack dishwasher safe.

**Tip:** You may wish to clean your blender jar assembly as follows: Squirt a small amount of dish washing liquid into blender jar and fill halfway with warm (not hot) water. Run on Low for 15 seconds. Repeat, using clean tap water. Empty blender jar and carefully disassemble parts. Rinse and dry all parts thoroughly.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

### OPERATING AND SAFETY TIPS

Make sure the electrical outlet is rated at the same voltage as that stated on the bottom of the housing base.

- Always use the blender jar with the Food Processor housing base on a clean, sturdy, and dry surface.
- Always operate the blender jar with the cover on. Place cover on firmly. Keep the blender jar cover on the blender jar while blending.
- Don't put hands inside the blender jar at any time.
- Don't remove blender jar while unit is running.

- **Don't place blade assembly onto the housing base without the jar attached.**
- Make sure blade assembly is tightly attached to jar.
- Always remove blade assembly before cleaning.
- **Don't twist blade assembly from blender jar when removing from the Food Processor housing base. Simply lift jar from the Food Processor housing base.**
- Use a plastic spatula as needed, only when the unit is not plugged in. Do not use any utensil inside the blender while motor is on.
- Never use metal utensils, as damage may occur to the jar or blade assembly.
- Don't store food or liquids in your blender jar.
- Don't overload blender jar. If the motor stalls, turn the blender off immediately, unplug the unit and let it cool for at least 15 minutes. Then remove a portion of the food and continue.
- **CAUTION:** NEVER use carbonated beverages in the blender jar.
- Don't blend boiling liquids in blender jar.
- Don't use any container or accessories not recommended by Cuisinart. Doing so may result in injury.
- To remove blender jar from the housing base, turn counterclockwise using the blender jar handle.
- The blender jar is not recommended for microwave use.

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM:	SOLUTION:
<b>Unit is not turning on.</b>	Be sure the blender jar assembly is correctly attached to the Food Processor housing base. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plug the housing base into an independent outlet.</li> <li>2. Make sure the Food Processor housing base is securely plugged in.</li> <li>3. Check the outlet for power; try plugging into a different outlet.</li> <li>4. Check your home's circuit breaker.</li> <li>5. Make sure the interlocking cover is fitted correctly on the jar.</li> </ol>
<b>The blending process stopped.</b>	The Food Processor housing base motor could have overheated. The resettable fuse, which protects the motor, may have been tripped due to overloading. If this happens, reset the appliance by unplugging the unit and allowing it to cool for a minimum of 15 minutes. Then reduce the contents of the blender jar and/or clear any jams. Restart the unit as noted in the operating directions.
<b>The rubber gasket won't come off of the blade assembly for cleaning.</b>	Run blade assembly under water and tap on the edge of sink upside down to loosen the gasket. Avoid hitting the blades, which could cause damage.
<b>Blender jar appears to be leaking.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check rubber gasket. Make sure it's flush with blender assembly.</li> <li>2. Make sure rubber gasket is properly in place.</li> <li>3. Make sure rubber gasket is not damaged.</li> <li>4. Make sure jar blade assembly is tight.</li> </ol>

---

# WARRANTY

## Limited 18-Month Warranty

This warranty is available to U.S. consumers only. You are a consumer if you own a Cuisinart® Core Essentials™ 36 oz. Blender Jar for the Cuisinart® Core Custom™ Food Processor Series that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners. We warrant that your Cuisinart® Core Essentials™ 36 oz. Blender Jar for the Cuisinart® Core Custom™ Food Processor Series will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 18 months from the date of original purchase.

We recommend that you visit our website, <https://cuisinart.registria.com>, for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

## CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If neither of the above two options results in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility, if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement by calling our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190**. Cuisinart will

be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

## HASSLE-FREE REPLACEMENT WARRANTY

Your ultimate satisfaction in Cuisinart products is our goal, so if your Cuisinart® Core Essentials™ 36 oz. Blender Jar for the Cuisinart® Core Custom™ Food Processor Series should fail within the generous warranty period, we will repair it or, if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label, please fill out the product inquiry form at [www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/](http://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/). Or call our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190** to speak with a representative.

Your Cuisinart® Core Essentials™ 36 oz. Blender Jar for the Cuisinart® Core Custom™ Food Processor Series has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

**Important:** If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-800-726-0190** to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

©2022 Cuisinart  
Glendale, AZ 85307  
Printed in China

21CE079625

**IB-17351-ESP**

# Cuisinart®

MANUAL DE  
INSTRUCCIONES  
Y LIBRO DE RECETAS



**ADITAMENTO LICUADOR DE 36 ONZAS (1 L)  
CUISINART® CORE ESSENTIALS™**

**MFP-B36**

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.



---

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar este aparato. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado cerca de niños. No permita que los niños jueguen con este aparato.
3. Evite el contacto con las partes móviles. No intente forzar/modificar los mecanismos de enclavamiento/bloqueo de seguridad de las tapas.
4. No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado o después de una caída/caída al agua. Llame al nuestro Centro de Servicio al Cliente al 1-800-762-0190 para obtener información sobre cómo hacer revisar, reparar o ajustar el aparato.
5. No lo use en exteriores.
6. Este aditamento ha sido diseñado y es compatible con las procesadoras de alimentos Cuisinart® de las series FP-110, FP-130 (CFP-260) y FP-145. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Cuisinart, incluso frascos para conservas, presenta un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
7. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o de daño al aparato, mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra durante el funcionamiento. Se puede usar una espátula o un raspador de plástico, siempre que el aparato esté apagado.
8. Las cuchillas son muy afiladas. manipúlelas con cuidado.
9. Para reducir el riesgo de lesiones personales, nunca coloque las cuchillas en la base a menos que la jarra esté debidamente instalada y ajustada.

10. No encienda el aparato a menos que la tapa esté puesta.

11. No licue líquidos calientes

## ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes .....	2
Piezas .....	3
Ensamblaje .....	4
Instrucciones de uso .....	4
Limpieza, almacenamiento y mantenimiento .....	4
Consejos de uso y seguridad .....	5
Resolución de problemas .....	5
Garantía .....	6
Recetas .....	7-15

---

## PIEZAS

1. **Jarra de Tritan™ sin BPA (bisfenol A) de 36 oz (1 L)**
- 2a. **Tapa removible**  
Con mecanismo de enclavamiento/  
bloqueo de seguridad y sello de  
silicona antiderrame.
- 2b. **Tapón medidor 1 oz (30 ml)**  
Permite medir y agregar ingredientes  
sin abrir la tapa.
3. **Cuchilla**



# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

## ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar el aditamento licuador de 36 oz (1 L) Cuisinart® Core Essentials™ por primera vez, lave la jarra, la tapa, el tapón medidor y el juego de cuchillas (véase las instrucciones de limpieza a continuación).

1. Ponga la procesadora de alimentos Cuisinart Core Custom™ sobre una encimera plana y seca, los controles apuntando hacia el frente. No enchufe el aparato hasta que esté completamente ensamblado.
2. Instale la jarra sobre la base y gírela en sentido horario hasta que se bloquee.



## INSTRUCCIONES DE USO

1. Después de haber instalado el aditamento licuador en la base, enchufe la procesadora de alimentos.
2. Retire la tapa y agregue los ingredientes deseados en la jarra, empezando con los ingredientes líquidos, añadiendo después los ingredientes suaves y terminando con los ingredientes duros tales como el hielo o las frutas congeladas. Cierre la tapa. Si desea agregar ingredientes durante el licuado, retire el tapón medidor y añada los ingredientes por la abertura en la tapa. Siempre vuelva a colocar el tapón medidor en su sitio después de haber añadido los ingredientes. Nunca introduzca las manos en la jarra mientras el aparato está enchufado.

**Nota:** Para quitar la tapa, gírela en sentido antihorario y levántela. No agarre la tapa por el tapón medidor para quitarla.

3. Para licuar continuamente, presione el botón de velocidad deseado: "HIGH" (alta velocidad) o "LOW" (baja velocidad). Para cambiar de velocidad durante el funcionamiento, simplemente presione otro botón de velocidad.
4. Para detener el licuado, presione el botón PULSE/OFF; el motor se apagará. Para empezar a licuar otra vez, presione el botón de velocidad deseado: "HIGH" (alta velocidad) o "LOW" (baja velocidad).

5. Para pulsar, presione repetidamente el botón PULSE/OFF. La función de pulso se puede usar para romper pedazos grandes. También puede usarla para empezar a licuar o procesar alimentos que suelen licuarse rápidamente. El botón volverá automáticamente a su posición inicial al soltarlo, y el licuado se detendrá.
6. Después de terminar, presione el botón PULSE/OFF para apagar la unidad. Luego, retire la jarra de la base de la procesadora de alimentos. Vacíe la jarra. **NUNCA TOQUE LA CUCHILLA.**

## LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Siempre desenchufe la procesadora de alimentos Cuisinart® Core Custom™ y retire el aditamento licuador Cuisinart Core Essentials™ de la base antes de limpiarlo.

Para retirar el juego de cuchillas de la jarra, gire este en sentido horario. **NUNCA TOQUE LA CUCHILLA.**

**PRECAUCIÓN:** Manipule el juego de cuchillas con sumo cuidado; las cuchillas son MUY AFILADAS y pueden causar lesiones. NO intente desarmar el juego de cuchillas.

Lave todas las piezas de aditamento licuador en agua jabonosa tibia. Luego, enjuáguelas y permita que se sequen completamente. Nota: Todas las piezas removibles son aptas para lavavajillas (bandeja superior solamente).

**Consejo:** Para limpiar el juego de cuchillas de manera más efectiva, ponga un poco de detergente en la jarra y llénela hasta la mitad con agua tibia (no caliente). Licue a velocidad baja ("LOW") por 15 segundos. Vacíe el agua jabonosa y repita con agua limpia. Desarme cuidadosamente la jarra para lavar las piezas, según se indicó más arriba. Enjuague y seque todas las piezas.

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico/representante de servicio autorizado.

## CONSEJOS DE USO Y SEGURIDAD

Compruebe que la tensión de la red (el voltaje de la toma de corriente) corresponde al voltaje indicado debajo de la base del aparato.

- Siempre use el aditamento licuador en la base de la procesadora de alimentos, sobre una superficie plana, resistente, limpia y seca.
- No encienda el aparato a menos que la tapa de la licuadora esté puesta. Cierre firmemente la tapa antes de encender la licuadora. Mantenga la tapa sobre la jarra durante el funcionamiento.
- Nunca introduzca las manos en la jarra.
- No retire la jarra de la base durante el funcionamiento.
- **Nunca instale las cuchillas por sí solas sobre la base. El juego de cuchillas siempre debe encontrarse en la jarra.**
- Compruebe que el juego de cuchillas está firmemente fijado a la jarra.
- Siempre retire el juego de cuchillas antes de limpiar la jarra.
- **No gire el juego de cuchillas para retirar la jarra de la base. Simplemente levante la jarra de la base de la procesadora de alimentos.**
- Apague el aparato antes de raspar la jarra o desalojar alimentos trabados en las cuchillas. Use una espátula de plástico o de caucho únicamente; no introduzca ningún utensilio en la jarra durante el funcionamiento.
- Nunca use utensilios de metal, los cuales podrían dañar la jarra o las cuchillas.
- No guarde alimentos/líquidos en la jarra de la licuadora.
- No sobrellene la jarra. Si nota que el motor está haciendo fuerza, apague y desenchufe el aparato, y permita que se enfríe por 15 minutos o más. Luego, quite una parte de los alimentos de la jarra.
- **PRECAUCIÓN: NUNCA** coloque líquidos gaseosos en la jarra.
- No licue líquidos hirviendo en la jarra de la licuadora.
- Nunca use piezas o accesorios/aditamentos no recomendados por Cuisinart; esto puede causar lesiones.
- Para retirar la jarra de la base, agárrela del asa y gírela en sentido antihorario.
- La jarra no es apta para microondas.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA:	SOLUCIÓN:
<b>La unidad no se enciende.</b>	Compruebe que el aditamento licuador está correctamente instalado en la base de la procesadora de alimentos. 1. Enchufe la unidad en una toma de corriente. 2. Cerciórese de que la base de la procesadora de alimentos está enchufada de manera segura. 3. Cerciórese de que la toma de corriente está funcionando, enchufando el aparato en otra toma de corriente. 4. Revise los disyuntores/interruptores del tablero eléctrico.
<b>El proceso de licuado se detiene.</b>	Puede que la base de la procesadora de alimentos se haya recalentado. El fusible reinicial que protege el motor en caso de sobrecarga/sobrecalentamiento puede haberse disparado. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y permita que se enfríe por un mínimo de 15 minutos. Luego vacíe parcialmente la jarra o suelte los alimentos trabados. Vuelva a encender el aparato, según se describe en las instrucciones de uso.
<b>El sello de caucho no se separa del juego de cuchillas para limpiar este.</b>	Enjuague el juego de cuchillas en agua y golpee el borde ligeramente contra el borde del fregadero para soltar el sello. Evite golpear las cuchillas, ya que podrían dañarse.
<b>Parece que la jarra tiene fuga.</b>	1. Revise el sello de caucho. Compruebe está alineado con el juego de cuchillas. 2. Compruebe que el sello de caucho está correctamente instalado. 3. Compruebe que el sello de caucho no está dañado. 4. Compruebe que las cuchillas están correctamente apretadas. 5. Cerciórese de que la tapa está debidamente cerrada.

---

# GARANTÍA

## Garantía limitada de 18 meses

Esta garantía es para los consumidores que residen en los EE. UU. solamente. Usted es un consumidor si posee un aditamento licuadora de 36 onzas (1 L) Cuisinart® Core Essentials™ para procesadora de alimentos Cuisinart Core Custom™ que fue comprado en una tienda, para uso personal, familiar o casero. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales. Cuisinart garantiza este producto contra todo defecto de materiales o fabricación durante 18 meses después de la fecha de compra original, siempre que el aparato haya sido usado para uso doméstico y según las instrucciones.

Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en <https://cuisinart.registria.com> a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

## RESIDENTES DE CALIFORNIA

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden regresar el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir el consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el aparato a un centro de servicio independiente, siempre que se pueda arreglar o reparar el aparato de manera económica. Cuisinart (no el consumidor) será responsable por los gastos de servicio, reparación, sustitución o reembolso de los productos defectuosos bajo garantía. Los residentes de California también pueden, si lo desean, mandar el producto defectuoso directamente a Cuisinart para que lo reparen o lo cambien. Para esto, se debe llamar a

nuestro servicio posventa al **1-800-726-0190**. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

## GARANTÍA DE REEMPLAZO SIN DIFICULTADES

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad, así que si este producto Cuisinart® falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o, de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos visitando [www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/](http://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/). Llame a nuestro servicio posventa al **1-800-726-0190** para hablar con un representante.

Este producto satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para uso sobre corriente de 120 V, usando accesorios y piezas de repuesto autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los defectos o daños causados por accesorios, piezas o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los defectos o daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso comercial o industrial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye todos los daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

**Importante:** Si debe llevar el producto defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al Centro de Servicio al Cliente de Cuisinart al **1-800-726-0190** a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

©2022 Cuisinart  
Glendale, AZ 85307  
Impreso en China

21CE079625

**IB-17351-ESP**