

Cuisinart®

INSTRUCTION AND RECIPE BOOKLET



Power Advantage® 6-Speed Hand Mixer

HM-6 Series

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

CONTENTS

Important Safeguards	2
Features and Benefits	3
Use, Care and Maintenance.	4
Quick Reference Guide	4
Recipes	5
Warranty	23

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. **Read all instructions.**
2. To protect against risk of electric shock, do not put the hand mixer or cord in water or other liquids. If hand mixer or cord falls into liquid, unplug the cord from outlet immediately. Do not reach into the liquid.
3. This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the

plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

5. Avoid contact with moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce risk of injury to persons, and/or damage to the mixer.
6. Remove beaters from the mixer before washing.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.
8. The use of attachments not recommended by Cuisinart may cause fire, electric shock, or risk of injury.
9. Do not use outdoors or anywhere the cord or mixer might come into contact with water while in use.
10. To avoid possibility of mixer being accidentally pulled off work area, which could result in damage to the mixer or in personal injury, do not let cord hang over edge of table or counter.
11. To avoid damage to cord and possible fire or electrocution hazard, do not let cord contact hot surface, including the stove.
12. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance**

garage, always unplug the unit from the electrical outlet. Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

NOTICE

This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way. The maximum rating is based on the attachment that draws the greatest load (power or current); other recommended attachments may draw significantly less power or current.

FEATURES AND BENEFITS

250 Watt DC Motor

Powerful enough to easily cut through cookie dough or butter right out of the refrigerator.



Maximum Comfort

Balanced to do more work for you. The shape of the mixer allows maximum possible power and balance. Stress-free grip provides unparalleled comfort and control, even during extended mixing.

Easy To Clean

With a smooth, sealed base, the mixer wipes clean instantly.


- 1. Speed Control**
Provides fingertip control for all speeds.
- 2. Rotating Cord**
Unique center cord will freely rotate with comfort for right- or left-handed use.
- 3. Soft-Grip Handle**
For maximum comfort.
- 4. Beater Release Lever**
Conveniently located for easy ejection of beaters.
- 5. Heel Rest**
Allows mixer to rest upright on countertop.
- 6. Easy-Clean Beaters**
Two extra-wide beaters for easy aerating, mixing, and whipping. Designed with no center post to prevent ingredients from clogging up beaters. Beaters are easy to clean and dishwasher safe.
- 7. BPA Free**
All materials that come in contact with food are BPA free.



USE, CARE AND MAINTENANCE

Inserting Beaters

1. With the mixer turned OFF and unplugged, insert beater with collar into the larger hole. Push beater in until it clicks into place. Insert the beater without collar into the smaller hole. Push beater in until it clicks into place.



Turning Mixer On and Changing Speeds

1. To turn mixer on, simply push the switch forward to Speed 1.
2. Push the switch forward to increase the speed. To turn off your mixer, position the switch to OFF.

Removing and Cleaning Beaters

1. Before cleaning the Power Advantage® Hand Mixer, set the speed control to OFF and unplug it from the wall outlet. Lift the beater release lever and remove beaters from the mixer. Wash the beaters after each use in hot, soapy water or in a dishwasher.
2. **NEVER PUT THE MOTOR HOUSING IN WATER OR OTHER LIQUIDS TO CLEAN.** Wipe with a damp cloth or sponge. Do not use abrasive cleansers, which could scratch the surface.

NOTE: DO NOT USE THE CUISINART® HAND MIXER ON NONSTICK COOKWARE.

Maintenance

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

QUICK REFERENCE GUIDE

MIXING TECHNIQUES

The Power Advantage® Hand Mixer should always be set on the lowest speed when you start mixing.

Speed 1

- Start mixing most ingredients together
- Combine dry ingredients
- Start creaming butter and sugar
- Start whipping cream
- Start whipping egg whites

- Add flour to batters, or liquids to dry ingredients

Speed 2

- Sift and aerate dry ingredients
- Mash potatoes/squash
- Mix heavy cookie doughs
- Add nuts, chips, and dried fruit to doughs and batters
- Add eggs to batters/doughs
- Mix pudding ingredients

Speed 3

- Complete beating cake mixes and batters
- Cut cold butter into dry ingredients (for pie doughs, biscuits, and pastries)
- Complete mixing frostings
- Whip potatoes/squash
- Beat whole eggs/yolks

Speed 4

- Cream butter and sugar until light and fluffy

Speed 5

- Whip egg whites
- Whip butter or cream cheese to light and fluffy consistency for dips and spreads

Speed 6

- Complete whipping cream
- Complete whipping egg whites/meringues

WARRANTY

Limited Three-Year Warranty (U.S. and Canada only)

This warranty is available to U.S. consumers only. You are a consumer if you own a Cuisinart® Power Advantage® 6-Speed Hand Mixer that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners. We warrant that your Cuisinart® Power Advantage® 6-Speed Hand Mixer will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase.

We recommend that you visit our website, <https://cuisinart.registria.com> for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the product, refer the consumer to an independent

repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If neither of the above two options results in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility, if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement by calling our Consumer Service Center toll-free at 1-800-726-0190. Cuisinart will be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

HASSLE-FREE REPLACEMENT WARRANTY

Your ultimate satisfaction in Cuisinart products is our goal, so if your Cuisinart® Power Advantage® 6-Speed Hand Mixer should fail within the generous warranty period, we will repair it or, if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label, please visit us at <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry>. Or call our toll-free customer service department at 1-800-726-0190 to speak with a representative.

Your Cuisinart® Power Advantage® 6-Speed Hand Mixer has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with

authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-726-0190 to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and to ensure that the product is still under warranty.

RECIPES

Mixing Tips

- Always read entire recipe and measure all ingredients before beginning the mixing process.
- For best results, do not measure flour directly from the bag. Pour into a container or bowl, scoop out the flour and level with the back of a knife or spatula. For flour stored in a container, stir before measuring.
- Eggs, butter or cream cheese combine more thoroughly at room temperature.
- Remove butter for recipe first and cut into ½-inch pieces, then measure out remaining ingredients for recipe. This will hasten the warming process. Do not warm butter in a microwave unless instructed to do so. Microwaving can melt butter; melted butter will change the final product.
- The best cheesecakes are made when the eggs and cream cheese are at a similar room temperature. While the Cuisinart® Power Advantage® Hand Mixer can easily mix cold cream cheese, the trick is not to add too much air, which can cause cracking.
- For best results, use heavy cream, cold from the refrigerator, for whipped cream.
- For best results, whip egg whites in a spotlessly clean stainless steel or glass mixing bowl. If available, use a copper mixing bowl. Chocolate chips, nuts, raisins, etc., can be added using Speeds 1 or 2 of your hand mixer.

- To separate eggs for any recipe, break one at a time into a small bowl, gently remove yolk, then transfer egg white to spotlessly clean mixing bowl. If a yolk breaks into the egg whites, reserve that egg for another use. Just a drop of egg yolk will prevent the whites from whipping properly.
- To achieve the highest volume when whipping egg whites, the mixing bowl and beaters must be spotlessly clean and free of any fat, oil, etc. (Plastic bowls are not recommended for whipping egg whites.) The presence of any trace of fat or oil will prevent the egg whites from increasing in volume. Wash bowl and attachments thoroughly before beginning again.

Breakfast:

Lemon Ginger Scones	6
Blueberry Muffins	6
Gluten-Free Banana Muffins	7
Apple Cider Doughnuts.....	7
Cinnamon Swirl Coffee Cake	8
Lemon Pound Cake	9
Maple Butter.....	9

Savories:

Bacon and Swiss Quiche	10
Pâte Brisée	10
Spinach Artichoke Dip	11
Creamy Mashed Potatoes.....	11
Mashed Maple Sweet Potatoes.....	11
Sweet Potato Biscuits	12

Sweets:

Lemon Thyme Shortbread	12
Strawberry Sandwich Cookies.....	13
Buckwheat Chocolate Chunk Cookies... ..	14
Crunchy Peanut Butter Chip Cookies....	14
Edible Cookie Dough (with variations)	15
Bittersweet Espresso Brownies	15
Blonde Brownies (Blondies)	16
Blueberry Crumble Bars.....	16
Golden Layer Cake	17
Berries and Cream Frosting	17

Deep Chocolate Layer Cake	18
Cream Cheese Frosting	19
Gluten-Free (and Vegan!)	
Golden Cupcakes with Dairy-Free	
Vanilla Frosting	19
Angel Food Cake.....	20
Sour Cream Cheesecake	20
Chocolate Cream Pie	21
Classic Whipped Cream.....	22
Royal Icing.....	22

Lemon Ginger Scones

Not too sweet, these scones are a perfect match for a steamy cup of tea in the morning.

Makes 8 scones

- 2½ cups cake flour, plus more for shaping**
- 2 tablespoons granulated sugar**
- 1½ teaspoons baking powder**
- ¼ teaspoon baking soda**
- 1 teaspoon kosher salt**
- Grated zest of 1 lemon (about 1 tablespoon)**
- 6 tablespoons unsalted butter, cut into ½-inch cubes, room temperature (for about 5 to 10 minutes, be sure the butter is not too soft)**
- 1 cup buttermilk**
- 1 large egg**
- ¼ cup chopped, candied ginger**
- Egg wash (1 large egg plus**

1 teaspoon water, whisked well)
Turbinado sugar, for sprinkling

- Put the flour, sugar, baking powder, baking soda, salt, and zest in a large mixing bowl. Mix the dry ingredients on Speed 1 to fully combine. Reserve.
- Put the buttermilk and egg in a small bowl. Mix on Speed 1 to combine. Add the butter to the dry ingredients and mix on Speed 3 until mixture is shaggy. Reduce the speed to 1. With the mixer running, slowly add the liquid ingredients, and then the ginger, until just combined; do not over-mix.
- Pour the mixture onto a clean counter/large cutting board. Form the dough into a 10-inch cylinder. Using a sharp knife, cut into 8 even rounds. Place on a parchment-lined baking sheet. Cover lightly and transfer to a refrigerator to chill for a minimum of 1 hour, or up to overnight.
- Once chilled, preheat oven to 400°F with the rack in the middle position. Brush each scone with egg wash and sprinkle with the turbinado sugar.
- Bake in preheated oven for about 25 to 30 minutes, or until golden brown. Allow to cool before serving.

Nutritional information per scone:
Calories 264 (35% from fat) • carb. 40g pro. 5g • fat 9g • sat. fat 6g • chol. 47g sod. 440g • calc. 99mg • fiber 1g

Blueberry Muffins

Everyone has a favorite muffin, and this is quickly becoming ours. The orange zest should not be overlooked – it pairs so perfectly with the bright blueberry flavor.

Makes 12 muffins

- Nonstick cooking spray**
- 2 cups unbleached, all-purpose flour**
- ⅓ cup granulated sugar**
- ⅓ cup packed light brown sugar**
- 1 teaspoon baking powder**
- ¼ teaspoon baking soda**
- ½ teaspoon kosher salt**
- ½ teaspoon ground cinnamon**
- ½ teaspoon grated orange zest**
- ¾ cup buttermilk, room temperature**
- ½ cup vegetable oil**
- 1 large egg, room temperature**
- 1 teaspoon pure vanilla extract**
- 1 cup fresh or frozen, thawed, blueberries**
- ½ teaspoon turbinado sugar**

- Preheat oven to 400°F with a rack in the middle position. Lightly coat a regular 12-cup muffin pan with nonstick cooking spray; reserve.
- Put the flour, sugars, baking powder and soda, salt, cinnamon, and zest in a large mixing bowl. Using Speed 1, mix until well combined, about 40 seconds. Reserve.
- In a small bowl, mix the buttermilk, oil, egg, and vanilla extract using Speed 1.

Still using Speed 1, gradually add the liquid ingredients to the bowl of dry ingredients. Once almost fully mixed in, add the blueberries and gently mix until just combined. Spoon evenly into prepared muffin cups. Sprinkle the turbinado sugar on the top of each muffin.

4. Bake in the preheated oven for about 18 to 20 minutes, or until a cake tester comes out clean.

Nutritional information per muffin:

*Calories 209 (41% from fat) • carb. 28g
pro. 3g • fat 10g • sat. fat 1g • chol. 16g
sod. 178g • calc. 45mg • fiber 1g*

Gluten-Free Banana Muffins

The all-purpose, gluten-free flour mixes make gluten-free baking easy and convenient. There are a number of different brands on the market to choose from, so taste a few and find your favorite.

Makes 12 muffins

- Nonstick cooking spray**
- 2 cups gluten-free, all-purpose flour**
- ½ cup rolled oats, not quick cooking**
- ⅓ cup granulated sugar**
- ⅓ cup packed light brown sugar**
- 1½ teaspoons baking powder**
- ¼ teaspoon baking soda**
- ½ teaspoon kosher salt**
- ½ teaspoon xanthan gum (optional – only if flour blend does not have it in list of ingredients)**

- ½ teaspoon ground cinnamon**
- ½ cup vegetable oil**
- 2 large eggs, room temperature**
- ½ teaspoon pure vanilla extract**
- 1½ cups mashed, very ripe bananas (about 3 medium bananas)**

1. Preheat oven to 375°F with the rack in the middle position. Lightly coat a regular 12-cup muffin pan with nonstick cooking spray; reserve.
2. Put the flour, oats, both sugars, baking powder and soda, salt, xanthan gum (if using), and cinnamon into a mixing bowl. Mix on Speeds 1 to 2 until fully combined, about 30 seconds.
3. In a separate, large mixing bowl, mix the remaining ingredients on Speed 3 until smooth and creamy, about 1 to 2 minutes. Add the dry ingredients and mix on Speed 2 until fully combined.
4. Spoon evenly into prepared muffin cups. Bake in the preheated oven for about 16 to 18 minutes, or until a cake tester comes out clean.

Nutritional information per muffin:

*Calories 248 (38% from fat) • carb. 37g
pro. 3g • fat 11g • sat. fat 1g • chol. 31g
sod. 223g • calc. 92mg • fiber 3g*

Apple Cider Doughnuts

Be sure to use the best quality cider that you can find, not juice, for a true apple flavor.

Makes 12 doughnuts

- Nonstick cooking spray, or softened butter**
 - 2 cups unbleached, all-purpose flour**
 - 1 teaspoon ground cinnamon**
 - ¼ teaspoon ground nutmeg**
 - 1½ teaspoons baking powder**
 - ½ teaspoon kosher salt**
 - 6 tablespoons unsalted butter, room temperature and cut into four pieces**
 - ⅔ cup packed light brown sugar**
 - ¼ cup granulated sugar**
 - 2 tablespoons pure maple syrup**
 - 2 large eggs, room temperature**
 - 1 teaspoon pure vanilla extract**
 - ¾ cup apple cider**
 - ¼ cup buttermilk, room temperature**
 - 6 tablespoons unsalted butter, melted and warm**
 - ⅔ cup granulated sugar**
 - 1 teaspoon ground cinnamon**
 - Pinch kosher salt**
1. Coat a standard doughnut pan with nonstick cooking spray or softened butter; reserve. Preheat oven to 350°F with the rack in the middle position.
 2. Put the flour, 1 teaspoon of cinnamon, nutmeg, baking powder, and ½ teaspoon of salt into a medium mixing bowl. Mix on

Speed 2 to thoroughly combine, a minimum of 30 seconds; reserve.

- Put the softened butter, brown sugar, $\frac{1}{4}$ cup of granulated sugar, and pure maple syrup in a large mixing bowl. Start on Speed 2 and increase to Speed 4, until light and creamy, about 1 minute. Gradually add the eggs, one at a time, using Speed 2, and then add the vanilla extract.
- Combine the apple cider and buttermilk in a liquid measuring cup. Add the dry ingredients to the batter, in three additions, alternating with the cider/buttermilk. Be sure to mix gently, but thoroughly, using Speed 2.
- Transfer batter to the prepared doughnut molds.
- Put in the preheated oven and bake until browned and set, about 15 to 20 minutes (this will depend on the oven and pan being used).
- While doughnuts are baking, keep the 6 tablespoons of melted butter warm, and then combine the $\frac{2}{3}$ cup granulated sugar, 1 teaspoon of cinnamon, and pinch of salt together in a shallow bowl. Using the hand mixer on Speed 1, whisk until combined; reserve.
- Remove pan from the oven and allow doughnuts to rest in the pan for 5 to 6 minutes. Once they have rested, carefully remove and brush them with melted butter, then gently toss in the cinnamon sugar. These are best served and consumed immediately!

Nutritional information per doughnut:

Calories 299 (35% from fat) • carb. 45g
pro. 3g • fat 12g • sat. fat 7g • chol. 61mg
sod. 146mg • calc. 18mg • fiber 1g

Cinnamon Swirl Coffee Cake

This coffee cake is rich, buttery, and chock-full of cinnamon. It is best made and served the same day.

Makes one 9-inch round cake,
12 servings

Filling/Topping:

$\frac{1}{2}$ cup toasted walnuts, chopped
 $\frac{1}{4}$ cup granulated sugar
1 tablespoon ground cinnamon
Pinch kosher salt

Cake:

$1\frac{3}{4}$ cups unbleached, all-purpose flour
 $\frac{1}{2}$ teaspoon kosher salt
 $\frac{1}{2}$ teaspoon baking powder
 $\frac{1}{4}$ teaspoon baking soda
8 tablespoons (1 stick) unsalted butter,
room temperature and cut into four
pieces, plus more for pan
 $\frac{1}{2}$ cup granulated sugar
 $\frac{1}{4}$ cup packed light brown sugar
2 large eggs, room temperature
1 teaspoon pure vanilla extract
1 cup plain Greek yogurt, preferably
full fat

- Coat 9-inch round pan with softened butter; reserve. Preheat oven to 350°F with the rack in the middle position.

- Put the filling/topping ingredients into a small mixing bowl. Mix on Speed 1 until combined. Reserve.
- Put the flour, salt, baking powder, and baking soda into a medium mixing bowl. Mix on Speed 2 to thoroughly combine, a minimum of 30 seconds; reserve.
- Put the butter and sugars in a large mixing bowl. Mix, starting on Speed 2 and increasing to Speed 4, until light and creamy, about 2 minutes. Gradually add the eggs, one at a time, using Speed 3, and then the vanilla extract and the yogurt. Add the dry ingredients in two additions and be sure to mix gently, but thoroughly, using Speed 2.
- Transfer half of the batter to the prepared cake pan. Top with half of the nut filling/topping, and then add the remaining batter. Smooth to the edges of the pan, and then top with the remaining nut mixture.
- Put in the preheated oven and bake until browned and set, about 45 minutes.

Nutritional information per serving:

Calories 245 (41% from fat) • carb. 31g
pro. 5g • fat 11g • sat. fat 5g • chol. 51mg
sod. 161mg • calc. 50mg • fiber 1g

Lemon Pound Cake

A traditional, moist pound cake with a lemon twist.

Makes one 9-inch loaf cake, 16 servings

Cake:

Unsalted butter, softened, or nonstick cooking spray

2 cups unbleached, all-purpose flour

1 teaspoon baking powder

1 teaspoon kosher salt

14 tablespoons unsalted butter, cut into 1-inch pieces, room temperature

1½ cups granulated sugar

3 tablespoons grated lemon zest

4 tablespoons vegetable oil

4 teaspoons fresh lemon juice

2 large eggs, room temperature

1 large egg yolk, room temperature

⅔ cup sour cream, room temperature

Icing:

1 cup confectioners' sugar, sifted

3 tablespoons heavy cream

2 tablespoons fresh lemon juice

Pinch fine sea salt

1. Preheat oven to 350°F with the rack in the lower third position. Lightly coat a 9 x 5 x 3-inch loaf pan with softened butter or nonstick cooking spray; reserve.
2. Put the flour, baking powder, and salt together in a small mixing bowl. Mix on Speed 1 until well sifted, about 30 seconds. Reserve.
3. Put the butter into a large mixing bowl and using Speeds 2 to 4, cream butter until softened. Add the sugar and lemon zest.

Mix well, using Speeds 2 to 5, until very light in color, about 2 minutes.

4. Combine the oil, lemon juice, eggs, yolk, and sour cream in a small bowl. Mix on Speed 1 to combine.
5. While mixing on Speeds 1 to 2, gradually add one-third of the dry ingredients to the butter/sugar mixture, and then half of the wet ingredients, alternating until all of the ingredients are added and well mixed.
6. Transfer the batter to the prepared cake pan and then place in the preheated oven. Bake until cake is set in the middle and a cake tester comes out clean, about 1 hour and 10 minutes.
7. Allow cake to cool in pan on a cooling rack for about 10 to 15 minutes, and then remove from the pan and immediately wrap in plastic wrap to cool a bit further.
8. While the cake is cooling, prepare the lemon icing. Put all of the icing ingredients into a small to medium mixing bowl and, using Speeds 1 to 3, mix until completely smooth, adding more sifted sugar or cream to achieve desired consistency.
9. Once the cake is mostly cool, place it on the cooling rack atop a baking pan (or foil or parchment, something that will catch excess icing). Drizzle or spread over cake as desired. Allow icing to set and cake to cool completely before cutting and serving.

Nutritional information per serving:

*Calories 275 (44% from fat) • carb. 36g • pro. 3g
fat 14g • sat. fat 8g • chol. 71mg • sod. 164mg
calc. 13mg • fiber 2g*

Maple Butter

Serve on top of waffles and pancakes, or even on top of toast; this delicious butter should be served at room temperature.

Makes ½ cup

8 tablespoons (1 stick) unsalted butter, room temperature and cut into 4 pieces

2½ tablespoons pure maple syrup
Pinch fine sea salt

1. Put the butter in a medium mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 3 until creamy, about 30 to 40 seconds.
2. Add remaining ingredients and mix until completely combined, another 40 to 50 seconds.

Nutritional information per teaspoon:

*Calories 39 (86% from fat) • carb. 1g • pro. 0g
fat 4g • sat. fat 2g • chol. 10mg • sod. 6mg
calc. 2mg • fiber 0g*

Bacon and Swiss Quiche

An American take on the classic French Quiche Lorraine, we substitute bacon for the traditional lardons.

Makes 10 to 12 servings

½ **recipe Pâte Brisée (recipe follows)**

8 ounces thick-cut bacon, diced

1 small shallot, finely chopped

1 cup half & half

4 large eggs

Pinch kosher salt

Pinch freshly ground black pepper

1 cup finely shredded Gruyère cheese (or another similar Swiss cheese)

1 tablespoon thinly sliced chives

1. Preheat oven to 350°F with one rack in the lower position and one rack in the middle position.
2. Roll out the rested pâte brisée dough and fit it into a 9-inch tart pan with removable bottom. Prick the bottom and sides of the dough with the tines of a fork, being sure to not pierce the dough all the way through. Line the dough with foil, and then weigh it down with pie weights (dried beans or rice work just as well). Place the tart pan in the lower position of the preheated oven and bake for 25 minutes, or until the dough no longer looks wet. Carefully remove the foil with weights and then move the shell to the middle rack for an additional 5 minutes, or until lightly browned.
3. Remove and allow to cool completely before filling.

4. In a medium to large skillet, cook the diced bacon until browned and crispy. Remove and transfer to a paper towel-lined plate to drain excess oil. Remove all but 1 tablespoon of the bacon grease and then return the skillet to the stove. Set over medium-low heat and then add the shallot. Sauté until softened. Remove and allow to cool slightly.
5. Put the half & half, eggs, salt, and pepper into a medium mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 3 until completely combined, about 1 minute; you want to be sure there are no flecks of egg yolk.
6. Place the cooled tart pan onto a rimmed baking sheet (this will make it easier to transfer to the oven). Sprinkle the bacon and shallot evenly on the bottom of the blind-baked tart shell. Pour the half & half/egg batter over the bacon and shallot and then top with the shredded cheese. Sprinkle the chives on top of the cheese.
7. Carefully place the filled shell on the pan onto the middle rack of the preheated oven. Bake until it is just set around the edges, but still a little jiggly in the center, about 20 to 22 minutes.
8. Remove and allow to cool slightly before slicing and serving.

**Nutritional information per serving
(based on 12 servings):**

Calories 283 (72% from fat) • carb. 8g • pro. 11g
fat 23g • sat. fat 12g • chol. 120mg • sod. 571mg
calc. 76mg • fiber 0g

Pâte Brisée

This versatile dough can be used for sweet or savory treats.

Makes two 9-inch crusts, 24 servings

2 cups unbleached, all-purpose flour

1 teaspoon kosher salt

16 tablespoons (2 sticks) unsalted butter, cut into ½-inch cubes and sitting at room temperature for 15 minutes

¼ **cup ice water**

1. Put the flour and salt into a large mixing bowl. Mix on Speed 1 to fully combine, about 20 seconds. Add the butter and mix on Speed 1 until the butter has been worked into the flour and is about the size of peas.
2. Slowly add the water, about 1 teaspoon at a time, and mix until the flour is hydrated, but not wet. The dough will not be fully together, just shaggy.
3. Turn the dough out onto a clean, lightly floured surface and knead by hand a few times to bring it together. Divide into two pieces and form each into a flat disc. Wrap in plastic wrap and chill until ready to use, a minimum of 2 hours, or up to 2 days.*

*As long as it is wrapped, this pastry freezes well for up to 6 months.

Nutritional information per serving:

Calories 100 (66% from fat) • carb. 7g • pro. 1g
fat 7g • sat. fat 5g • chol. 20mg • sod. 95mg
calc. 0mg • fiber 0g

Spinach Artichoke Dip

A bit of a twist on the standard spinach artichoke dip, for the more grown-up palate. The combination of Gruyère and Parmesan gives the dip a pleasant nuttiness. No special pan required – we found that using a pie plate was the best and quickest way to warm this dish.

Makes 2 cups

- 12 ounces cream cheese, room temperature and cut into 1-inch pieces**
- 2 ounces Gruyère cheese, finely grated**
- 1 ounce Parmesan cheese, finely grated**
- 1 garlic clove, finely chopped**
- ½ small shallot, finely chopped**
- 8 ounces frozen, chopped spinach, thawed and drained well**
- 1 can (15 ounces) quartered artichoke hearts, drained**
- 2 tablespoons heavy cream**
- ½ teaspoon crushed red pepper**

1. Preheat oven to 350°F with the rack in the middle position. Lightly coat a 9-inch pie or cake pan with olive oil or nonstick cooking spray; reserve.
2. Put the cream cheese in a large mixing bowl. Mix on Speed 3 until softened, about 30 seconds. Add remaining ingredients and mix on Speed 1 to fully combine, about 20 seconds.
3. Transfer mixture to the prepared pie/cake pan and place in the oven. Bake 20

minutes, and then broil for an additional 6 to 8 minutes, or until top is nicely browned.

4. Serve immediately with pita chips, crusty bread, and crisp vegetables.

Nutritional information per serving (2 tablespoons):

Calories 115 (76% from fat) • carb. 3g • pro. 4g
fat 10g • sat. fat 6g • chol. 30mg • sod. 218mg
calc. 71mg • fiber 1g

Creamy Mashed Potatoes

This recipe is a bit of a blank canvas. We keep it simple, but it can easily be changed by adding mix-ins or toppings, such as chopped chives or scallions, crispy bacon bits, or grated Cheddar.

Makes about 6 cups

- 2½ pounds Yukon Gold potatoes, peeled and cut into 1-inch pieces**
- ½ cup whole milk, room temperature**
- 3 tablespoons unsalted butter, cut into 1-inch pieces, room temperature**
- ¾ teaspoon kosher salt**
- ½ teaspoon freshly ground black pepper**
- ½ cup mascarpone cheese or crème fraîche, room temperature**

1. Put the potatoes in a medium to large stockpot; add cold water to cover potatoes by 2 inches. Set over medium-high heat to bring to a boil, and then reduce to simmer until the potatoes are very soft.
2. Drain the potatoes and return to the pot. Mix on Speeds 1 to 2 to mash as desired, about 30 seconds. Add the remaining

ingredients and mix on Speed 2 until fully incorporated.

3. Taste and adjust seasoning according to preference.

Nutritional information per serving (½ cup):

Calories 117 (38% from fat) • carb. 16g • pro. 2g
fat 5g • sat. fat 3g • chol. 16mg • sod. 159mg
calc. 35mg • fiber 2g

Mashed Maple Sweet Potatoes

The perfect mix of fall flavors makes this dish a must-have for the holiday table.

Makes about 6 cups

- 3 pounds sweet potatoes or yams**
- 2 teaspoons kosher salt, divided**
- 4 tablespoons unsalted butter**
- ¼ cup orange juice**
- ¼ cup pure maple syrup**
- ½ teaspoon cinnamon**
- ⅙ teaspoon freshly ground nutmeg**

1. Peel potatoes and cut into 1-inch pieces. Put potatoes in a medium to large stockpot and cover with cold water by 2 inches.
2. Add 1 teaspoon of the salt to the pot and place it over medium-high heat. Bring water to a boil and allow potatoes to simmer until very tender. Drain water well and put potatoes back in stockpot.
3. Using Speed 2, mash the potatoes directly in the pot to desired consistency.
4. Add the remaining ingredients and mix on Speed 2 until completely incorporated.

5. Taste and adjust seasoning as desired.
Serve immediately.

Nutritional information per ½-cup serving:
Calories 192 (18% from fat) • carb. 38g • pro. 2g
fat 4g • sat. fat 2g • chol. 10mg • sod. 189mg
calc. 26mg • fiber 5g

Sweet Potato Biscuits

*Sweet potato lends moisture for
supremely light and tender biscuits.
We love these warm with butter and
a simple drizzle of honey or
maple syrup.*

Makes 12 biscuits

- 2 cups unbleached, all-purpose flour**
- 2½ teaspoons baking powder**
- ½ teaspoon baking soda**
- 2 teaspoons granulated sugar**
- 1 teaspoon kosher salt**
- 6 tablespoons cold, unsalted butter,
cut into ½-inch cubes**
- ⅔ cup cooked mashed or puréed sweet
potato (about 1 small sweet potato)**
- ½ cup buttermilk, cold**
- Nonstick cooking spray**
- Heavy cream, for brushing biscuits**

1. Preheat oven to 400°F with the rack in the middle position.
2. Put the flour, baking powder, baking soda, sugar, and salt into a large mixing bowl. Mix on Speed 1 to fully sift. Add the cold butter. Begin to mix on Speed 1, pressing the beaters into the cubes of butter to cut them into the flour. Gradually increase to

Speed 3. Mix until only pea-sized pieces of butter remain.

3. Add the sweet potato and buttermilk. Continue to mix until just combined, 15 to 30 seconds. The dough will be shaggy.
4. Turn out the dough onto a lightly floured surface. Roll it out, or press with floured hands, into a rectangle. Fold the dough in half and roll out/press again, repeating this process 3 or 4 times (folding creates layers in the dough). At last, roll the dough into a rectangle of ¾-inch thickness. Use a 2½-inch round cutter to cut out 12 biscuits, pressing together scraps if necessary.
5. Arrange the biscuits tightly in 3 rows of 4 on a parchment-lined sheet pan. Brush the tops with heavy cream. Bake biscuits until puffed and golden, 20 to 22 minutes.
6. Allow biscuits to rest for 5 minutes. Pull apart and serve warm.

Nutritional information per biscuit:

Calories 145 (36% from fat) • carb. 19g • pro. 3g
fat 6g • sat. fat 4g • chol. 15mg • sod. 197mg
calc. 470mg • fiber 1g

Lemon Thyme Shortbread

*While thyme may seem like an unlikely
ingredient for a sweet cookie, you will
quickly learn why these are so popular.*

Makes about 3 dozen cookies

Cookie Dough:

- 1¾ cups unbleached, all-purpose flour**
- ½ teaspoon kosher salt**

- 16 tablespoons (2 sticks; ½ pound)
European-style, unsalted butter,
room temperature and cut into
8 pieces**
 - ⅓ cup granulated sugar**
 - ⅓ cup confectioners' sugar, sifted**
 - 2 large egg yolks, room temperature**
 - 1 to 2 tablespoons fresh thyme leaves**
 - 2 tablespoons grated lemon zest**
- Lemon Icing:**
- ½ cup confectioners' sugar, sifted**
 - 2 tablespoons heavy cream**
 - 2 teaspoons fresh lemon juice**
 - Pinch fine sea salt**

1. Put the flour and salt in a medium mixing bowl. Mix on Speed 1 to fully combine, about 30 seconds. Reserve.
2. Put the butter into a large mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 3 until creamy, then add the sugars. Mix on Speeds 2 to 3 until light, then add the egg yolks and mix until combined. Add the dry ingredients and mix on Speed 2 until evenly mixed. Add the thyme and lemon zest and mix to gently incorporate into dough.
3. Divide dough into two discs. Wrap in wax paper/parchment, then wrap well in plastic wrap, and refrigerate overnight.
4. Take dough out of fridge to soften slightly. Preheat oven to 350°F with two racks in the lower and upper middle positions. Line two rimmed baking sheets with parchment paper.
5. Roll dough out to ¼-inch thickness and use a 1½-inch round cutter to form small

discs. Put onto baking sheets and chill for about 10 minutes.

6. Bake chilled cookies for about 12 minutes, until just browned around the edges, rotating pans if necessary. Cool cookies completely.
7. While cookies are cooling, prepare the icing. Put all of the ingredients into a medium mixing bowl and mix on Speed 1 until very smooth. If the icing appears to be too thick, add more cream, 1 teaspoon at a time. If it appears to be too thin, add more confectioners' sugar, 1 teaspoon at a time. Spread on top of cooled cookies as desired.

**Nutritional information per cookie
(with ½ teaspoon icing):**

Calories 89 (56% from fat) • carb. 9g • pro. 1g
fat 5g • sat. fat 3g • chol. 25mg • sod. 32mg
calc. 2mg • fiber 0g

Strawberry Sandwich Cookies

The great part about these cookies is that you can enjoy the taste of summer fruit any time of year, thanks to the intense flavor in freeze-dried strawberries.

Adjust the amount in the filling if a richer strawberry flavor is desired.

Makes about 2 dozen sandwich cookies

Cookie Dough:

- 1¼ cups unbleached, all-purpose flour
- ½ teaspoon kosher salt
- 16 tablespoons (2 sticks; ½ pound) European-style, unsalted butter, room temperature and cut into 8 pieces

- ⅓ cup granulated sugar
- ¼ cup confectioners' sugar, sifted
- ½ teaspoon pure vanilla extract
- 2 large egg yolks, room temperature
- 1 cup freeze-dried strawberries, finely ground and sifted*

Strawberry Filling:

- 4 tablespoons unsalted butter, room temperature
- 2 ounces cream cheese, room temperature
- 2 cups confectioners' sugar, sifted
- Pinch kosher salt
- 2 tablespoons whole milk, room temperature
- ¼ teaspoon pure vanilla extract
- ½ cup freeze-dried strawberries, finely ground and sifted

1. Put the flour and salt in a medium mixing bowl. Mix on Speed 1 to fully combine, about 30 seconds. Reserve.
2. Put the butter into a large mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 3 until creamy, then add the sugars and vanilla extract. Mix on Speeds 2 to 3 until light, then add the egg yolks and mix until combined. Add the dry ingredients and mix on Speed 2 until evenly incorporated. Add the ground strawberries and mix until fully combined.
3. Divide dough into two discs. Wrap in wax paper/parchment, then wrap well in plastic wrap, and refrigerate overnight.
4. Take dough out of fridge to soften slightly. Preheat oven to 350°F with two racks in the lower and upper middle positions.

Line two rimmed baking sheets with parchment paper.

5. Roll dough out to ¼-inch thickness and use a 1½-inch round cutter to form small discs. Put onto baking sheets and chill for about 10 minutes.
6. Bake chilled cookies for about 12 minutes, until just set, rotating pans if necessary – you want to avoid browning of any kind. Cool cookies completely.
7. While cookies are cooling, prepare the filling. Put the butter and cream cheese into a large mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 3 to soften and fully combine, about 1 minute. Add the sugar, salt, milk, and vanilla extract and mix on Speeds 1 to 3 until light and fluffy. Add the ground strawberries and mix on Speed 1 until fully combined.
8. Once cookies are fully cooled, scoop filling onto the bottom of one cookie, about 1 tablespoon, and then top with another cookie to make a sandwich. Repeat with remaining cookies.

*A spice or coffee grinder is the best way to achieve the finest grind.

Nutritional information per cookie sandwich:

Calories 201 (47% from fat) • carb. 25g • pro. 1g
fat 10g • sat. fat 7g • chol. 43mg • sod. 57mg
calc. 8mg • fiber 1g

Buckwheat Chocolate Chunk Cookies

The nuttiness of the buckwheat is a perfect match for chunks of bittersweet chocolate.

Makes about 4 dozen cookies

- 1½ cups unbleached, all-purpose flour
- ¾ cup buckwheat flour (or may substitute whole-wheat flour)
- 1 teaspoon baking soda
- 1 teaspoon kosher salt
- ½ teaspoon espresso powder
- 16 tablespoons (2 sticks) unsalted butter, cut into 1-inch pieces, room temperature
- 1 cup packed light brown sugar
- ½ cup granulated sugar
- 2 large eggs, room temperature
- 1½ teaspoons pure vanilla extract
- 2 cups chopped bittersweet chocolate
- Flaked sea salt, for sprinkling

1. Put the flours, baking soda, salt, and espresso powder into a medium mixing bowl. Mix on Speed 1 to fully combine, at least 30 seconds. Reserve.
2. Put the butter into a large mixing bowl. Mix, starting at Speed 1 and increasing to Speed 3, until light and creamy. Add the sugars and mix on Speeds 2 to 4 until very light, scraping down the sides of the bowl as necessary, where it seems that much of the sugar has dissolved into the butter, about 2 minutes. Add the eggs, one at a time, mixing on Speed 2, and then the

vanilla extract. Add the dry ingredients and mix on Speed 2 until just combined, and then add the chopped chocolate and mix on Speed 2 until evenly incorporated.

3. Scoop the dough into even, golf ball-sized rounds and place on a parchment-lined tray or baking sheet. Wrap well with plastic wrap and allow to chill for a minimum of 1 hour, or up to overnight.
4. Preheat oven to 350°F with racks in the lower and upper thirds of the oven. Line two baking sheets with parchment paper.
5. Once the oven has preheated, place the chilled dough onto the baking sheets and bake until just browned and set at the edges, about 15 minutes. Remove and immediately sprinkle baked cookies with a pinch of flaked sea salt. Allow pans to cool prior to baking remaining dough.

Nutritional information per cookie:

*Calories 137 (48% from fat) • carb. 17g • pro. 2g
fat 8g • sat. fat 4g • chol. 18mg • sod. 78mg
calc. 3mg • fiber 1g*

Crunchy Peanut Butter Chip Cookies

Using a mixture of creamy peanut butter and shelled, roasted peanuts makes each bite of these tender cookies packed full of peanut flavor.

Makes about 5 dozen cookies

- 2 cups unbleached, all-purpose flour
- ¾ teaspoon kosher salt
- ½ teaspoon baking powder

- ¼ teaspoon baking soda
- 16 tablespoons (2 sticks) unsalted butter, cut into 1-inch pieces, room temperature
- 1½ cups creamy peanut butter, preferably unsweetened (both traditional and natural styles work well, just be sure to fully stir the natural style to prevent separation)
- 1 cup packed light brown sugar
- ½ cup granulated sugar
- 2 large eggs, room temperature
- 1 teaspoon pure vanilla extract
- 1 cup roasted, unsalted peanuts
- ½ cup miniature chocolate chips
- Turbinado sugar mixed with flaked sea salt, for sprinkling

1. Preheat oven to 350°F with racks in the lower and upper thirds of the oven. Line two baking sheets with parchment paper.
2. Put the flour, salt, baking powder, and soda into a medium mixing bowl. Mix on Speed 1 to fully combine, at least 30 seconds. Reserve.
3. Put the butter and peanut butter into a large mixing bowl. Mix, starting at Speed 2 and increasing to Speed 5, until homogenous, about 2 minutes. Scrape down the sides of the bowl and then add the sugars. Mix on Speeds 2 to 4 until very light, when it seems that much of the sugar has dissolved into the butter/peanut butter, about 2 minutes. Add the eggs, one at a time, mixing on Speeds 2 to 3, and then the vanilla extract. Add the dry ingredients and mix on Speed 2 until

just combined, and then add the peanuts and chocolate chips; mix on Speed 2 until evenly incorporated.

4. Scoop the dough into evenly sized golf-ball rounds and place on a parchment-lined tray or baking sheet. Press each round down with a fork and then sprinkle with the sugar and flaked sea salt.
5. Bake in the preheated oven until just set at the edges, about 12 to 15 minutes. Allow pans to cool before baking remaining dough.

Nutritional information per cookie:

Calories 124 (57% from fat) • carb. 11g • pro. 3g
fat 8g • sat. fat 3g • chol. 15mg • sod. 70mg
calc. 7mg • fiber 1g

Edible Cookie Dough (with variations)

Eat that dough guilt free (well, egg free!) with one of our edible cookie dough recipes. There are gluten-free options, as well as a kid-favorite snickerdoodle. Eat by the scoop, or even crumble into vanilla ice cream; there are so many possibilities.

Makes 3½ cups

- 8 **tablespoons (1 stick) unsalted butter, room temperature, cut into 4 pieces**
- $\frac{2}{3}$ **cup packed light brown sugar**
- $\frac{1}{3}$ **cup granulated sugar**
- 2 **tablespoons milk (any fat variety or nondairy alternative)**
- 1 **tablespoon pure vanilla extract**

- $1\frac{1}{3}$ **cups unbleached, all-purpose flour (you can substitute a gluten-free, all-purpose flour blend)**
- $\frac{1}{2}$ **teaspoon kosher salt**
- 1 **cup semisweet chocolate chips**

1. Put the butter and sugars into a large mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 4 until very light and creamy, about 2 minutes. Stop to scrape down sides of bowl as needed.
2. While mixing on Speed 2, add the milk and vanilla extract. Add the flour and salt and mix on Speed 2 until completely combined. Add the chips and mix on Speed 2.
3. Scoop the dough into desired-size pieces. While the dough can be eaten right away, it is best eaten chilled.

Variations:

Snickerdoodle:

Add ½ teaspoon ground cinnamon and do not add the chocolate chips. Scoop into tablespoon-size balls and roll in cinnamon sugar.

Oatmeal Cranberry:

Add ½ cup rolled oats and ¼ teaspoon ground cinnamon with the flour. Substitute dried cranberries for the chocolate chips.

**Nutritional information per serving
(1 tablespoon, Chocolate Chip):**

Calories 55 (41% from fat) • carb. 8g • pro. 0g
fat 3g • sat. fat 2g • chol. 4mg • sod. 22mg
calc. 2mg • fiber 0g

**Nutritional information per serving
(1 tablespoon, Snickerdoodle):**

Calories 42 (35% from fat) • carb. 6g • pro. 0g
fat 2g • sat. fat 1g • chol. 4mg • sod. 21mg
calc. 1mg • fiber 0g

**Nutritional information per serving
(1 tablespoon, Oatmeal Cranberry):**

Calories 49 (32% from fat) • carb. 8g • pro. 0g
fat 2g • sat. fat 1g • chol. 4mg • sod. 22mg
calc. 1mg • fiber 0g

Bittersweet Espresso Brownies

Rich and fudgy, these brownies are for the true chocolate lover.

Makes 16 brownies

Nonstick cooking spray

- $\frac{3}{4}$ **cup (1½ sticks) unsalted butter, cubed**
- 4 **ounces unsweetened chocolate, chopped**
- 4 **ounces bittersweet chocolate, chopped**
- 2 **tablespoons cocoa powder**
- 2 **teaspoons espresso powder**
- $\frac{1}{2}$ **cup unbleached, all-purpose flour**
- $\frac{3}{4}$ **teaspoon kosher salt**
- 3 **large eggs, room temperature**
- $1\frac{1}{2}$ **cups granulated sugar**
- 2 **teaspoons pure vanilla extract**

1. Preheat oven to 350°F with the rack in the middle position. Lightly coat a 9-inch square baking pan with nonstick cooking spray and line with parchment paper; reserve.
2. Put the butter and both chocolates into a heatproof bowl and place over a pot of simmering water. Once the butter/ chocolate mixture is almost completely melted, stir in cocoa powder and espresso powder. When chocolate is completely melted, stir in flour and salt; set aside to cool to room temperature.

3. Beat the eggs on Speed 2 to break them slightly, then gradually add the sugar. Mix until light and thickened, about 2 to 3 minutes. Add the vanilla extract and mix until well combined. Fold the cooled chocolate mixture into the egg mixture, on Speed 1, until the batter is no longer streaky. Pour the batter into prepared pan. Tap pan on the counter a few times to remove any air bubbles.
4. Bake in the preheated oven for 25 to 30 minutes, or until edges are just dry. Cool completely before cutting and serving.

Nutritional information per brownie:

*Calories 249 (54% from fat) • carb. 28g • pro. 3g
fat 16g • sat. fat 10g • chol. 57mg • sod. 120mg
calc. 12mg • fiber 2g*

Blonde Brownies (Blondies)

Often the sweeter, and obviously lighter in color, cousin of the brownie, this recipe is rather traditional, but it can easily be altered by changing the type of chips or nuts to make it your own.

Makes 24 blonde brownies

- Unsalted butter, softened, or non-stick cooking spray**
- 2 cups unbleached, all-purpose flour**
- 1½ teaspoons kosher salt**
- ½ teaspoon ground cinnamon**
- 16 tablespoons (2 sticks) unsalted butter, cubed, room temperature**
- ½ cup granulated sugar**
- 1 cup packed light brown sugar**

- 3 large eggs, room temperature**
- 1 tablespoon pure vanilla extract**
- 1½ cups bittersweet chocolate, chopped**
- 1 cup white chocolate chips**
- 1 cup walnuts**

1. Preheat oven to 350°F with the rack in the middle position. Lightly coat a 13 x 9-inch baking pan with softened butter or nonstick cooking spray; line with parchment paper. Reserve.
2. In a medium bowl, combine the flour, salt, and cinnamon. Mix on Speed 1 for about 20 seconds, or until fully combined, reserve.
3. Put the butter into a large mixing bowl. Using Speed 3, beat until lightened, about 30 seconds. Gradually add both sugars and beat on Speed 4 until lightened, another 30 seconds to 1 minute. Reduce to Speed 3 and add the eggs, one at a time, and the vanilla extract; mix until well combined. Reduce to Speed 1 and slowly add the dry ingredients. Once almost fully mixed, add the chopped chocolate, chips, and nuts.
4. Transfer mixture to the prepared pan. Bake in the preheated oven until edges are set and lightly browned, about 30 to 35 minutes. The brownies should be fully cooled before cutting.

Nutritional information per blonde brownie:

*Calories 320 (48% from fat) • carb. 39g • pro. 3g
fat 18g • sat. fat 10g • chol. 45mg • sod. 150mg
calc. 10mg • fiber 1g*

Blueberry Crumble Bars

When you cannot decide between a cookie or a crumble, this dessert satisfies both cravings.

Makes 12 servings

Nonstick cooking spray

Crust:

- 8 tablespoons (1 stick) unsalted butter, room temperature and cut into 4 pieces**
- ¼ cup packed light brown sugar**
- 2 tablespoons granulated sugar**
- 1¼ cups unbleached, all-purpose flour**
- ¼ teaspoon kosher salt**
- Pinch ground cinnamon**

Filling:

- ¼ cup granulated sugar**
- ¼ cup packed light brown sugar**
- 2 tablespoons tapioca starch**
- ¼ teaspoon kosher salt**
- Pinch ground cinnamon**
- Pinch ground ginger**
- ¼ teaspoon pure vanilla extract**
- 4 cups fresh blueberries**

Topping:

- ¾ cup unbleached, all-purpose flour**
- ½ cup rolled oats (not quick cooking)**
- ½ cup packed light brown sugar**
- ¼ teaspoon ground cinnamon**
- ¼ teaspoon kosher salt**
- 6 tablespoons unsalted butter, cold and cubed**

1. Lightly coat a 9-inch square baking pan with nonstick cooking spray and line with parchment paper; reserve.
2. Prepare the crust. Put the butter and sugars into a medium mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 3 until creamy. Add the remaining crust ingredients and mix on Speed 2 until combined. Transfer the crust mixture into the prepared pan and press down firmly to pack into the bottom of the pan. Chill in refrigerator until firm.
3. While the crust is chilling, prepare the filling. Put the sugars, tapioca starch, salt, and spices in a large mixing bowl; mix on Speed 1 to combine. Add the vanilla extract and blueberries and stir until blueberries are well coated. Then mix on Speed 1 until about half of the blueberries have burst open, about 2 minutes. Reserve.
4. Put all of the topping ingredients, except for the butter, in a medium mixing bowl. Mix on Speed 1 to combine. Add the butter and mix on Speed 2 until large crumbs form.
5. Once the crust has sufficiently chilled, preheat oven to 350°F with the rack in the middle position. When the oven is preheated, bake until crust is firm and golden at the edges, about 20 minutes. Remove and spread filling on top of the hot, baked crust and return to the oven for an additional 15 minutes, or until bubbling at the edges. Cover evenly with the crumb topping and return to the oven for a final 15 minutes. The bars are done when the topping is evenly browned.

6. Cool completely prior to cutting and serving.

Nutritional information per bar:

*Calories 282 (41% from fat) • carb. 39g • pro. 3g
fat 13g • sat. fat 8g • chol. 35g • sod. 143mg
calc. 4mg • fiber 2g*

Golden Layer Cake

The go-to cake recipe for all of the “yellow cake” lovers out there. This goes well with just about any filling and frosting, but we especially love it with our summer-inspired Berries and Cream Frosting (recipe follows).

Makes two 9-inch layers, 12 servings

Nonstick cooking spray
3 cups cake flour, not self-rising
1¾ cups granulated sugar
1 tablespoon baking powder
¾ teaspoon kosher salt
2 large eggs, room temperature
2 large egg yolks, room temperature
1½ cups buttermilk, room temperature
2 teaspoons pure vanilla extract
1 cup vegetable oil

1. Preheat oven to 350°F with the rack in the middle position. Spray two 9-inch cake pans with nonstick cooking spray and line with parchment paper. Reserve.
2. Put the flour, sugar, baking powder, and salt together in a large mixing bowl. Mix on Speed 1 to fully combine, for a minimum of 30 seconds. Reserve.
3. Put the eggs, yolks, buttermilk, and vanilla

extract together in a medium bowl. Mix on Speed 3 to combine.

4. Reduce to Speed 2, then gradually add the oil to the dry ingredients and mix until combined, then increase speed and mix until completely homogenous, about 1½ minutes.
5. Gradually add the egg/buttermilk mixture and mix on Speed 2 until completely combined.
6. Divide between the two prepared cake pans. Tap gently on the countertop to remove bubbles and place in preheated oven. Bake until the center springs back to the touch and a cake tester comes out clean when inserted in the center, about 25 minutes.
7. Remove from oven, cool in pans on a wire rack until cool to the touch. Remove from pans, then transfer cakes to a wire cooling rack to cool completely before frosting.

Nutritional information per serving:

*Calories 432 (42% from fat) • carb. 58g • pro. 5g
fat 21g • sat. fat 2g • chol. 63mg • sod. 300mg
calc. 69mg • fiber 1g*

Berries and Cream Frosting

The flavor, and color, can be adjusted by the amount of freeze-dried berries that are used in the recipe. Start with ½ cup and then add more as desired.

Makes about 3 cups, enough to frost one 9-inch layer cake, 12 servings

8 tablespoons (1 stick) unsalted butter, cut into 8 pieces, room temperature

- 4 ounces cream cheese, cut into 4 pieces, room temperature
- 4 cups (1 pound) confectioners' sugar, sifted
- ¼ teaspoon sea salt
- ¼ cup whole milk or heavy cream
- 2 tablespoons light corn syrup, optional, if a shiny finish is desired
- ½ cup freeze-dried berries, preferably raspberries or strawberries, or a mix of the two, finely ground (using a spice grinder works best for this task) and sifted

1. Put the butter and cream cheese into a large mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 4 to lighten and combine, about 2 minutes. Add the confectioners' sugar and salt and mix on Speed 1 until fully combined, about 1 minute.
2. While mixing on Speed 1, gradually add the milk (or cream) and continue to mix until lightened. If using light corn syrup, mix in at this time, using Speed 1.
3. Add the finely ground, sifted berries and mix to desired consistency. Use immediately.

NOTE: If not using immediately, cover with a damp towel and plastic wrap at room temperature until ready to use.

Nutritional information per serving (¼ cup):

Calories 286 (34% from fat) • carb. 46g • pro. 1g
fat 11g • sat. fat 7g • chol. 31mg • sod. 83mg
calc. 8mg • fiber 0g

Deep Chocolate Layer Cake

Frost this moist chocolate cake with our Cream Cheese Frosting, which follows.

Makes two 9-inch cakes, 16 servings

- Unsalted butter, softened, or nonstick cooking spray**
- 6 ounces bittersweet chocolate, chopped
- ¾ cup cocoa powder, Dutch process, sifted
- 2 teaspoons espresso powder
- ½ teaspoon baking soda
- 1 cup boiling water
- 2½ cups unbleached, all-purpose flour
- 1 cup granulated sugar
- ½ cup packed light brown sugar
- 1 teaspoon baking powder
- ¾ teaspoon kosher salt
- 1 cup vegetable oil
- 1 cup buttermilk, room temperature
- 4 large eggs, lightly beaten, room temperature
- 2 teaspoons pure vanilla extract

1. Preheat oven to 350°F with the rack in the middle position. Grease two 9-inch round cake pans with cooking spray or softened butter and line the bottoms with parchment paper. Reserve.
2. Put the bittersweet chocolate, cocoa powder, espresso powder, and baking soda into a medium bowl and pour the boiling water over the ingredients. Stir until chocolate has melted. Cool to room temperature and reserve.

3. Put the flour, sugars, baking powder, and salt into a large mixing bowl. Mix on Speed 2 until fully combined, a minimum of 30 seconds. Reserve.
4. Using Speed 2, mix the oil, buttermilk, eggs, and vanilla extract into the cooled chocolate mixture.
5. While mixing on Speed 2, slowly add the liquid mixture to the dry ingredients. Mix until smooth, about 1 minute, stopping as necessary to scrape entire bowl.
6. Divide the batter evenly between the prepared pans. Bake in preheated oven until a cake tester comes out clean when inserted into the center, about 30 to 35 minutes.
7. Remove from oven and cool in pans on a wire rack until cool to the touch. Remove from pans and cool cakes completely before frosting.

Nutritional information per serving:

Calories 345 (50% from fat) • carb. 41g • pro. 6g
fat 21g • sat. fat 5g • chol. 47mg • sod. 195mg
calc. 31mg • fiber 3g

Cream Cheese Frosting

A classic cream cheese frosting, perfect for a variety of cakes, especially carrot and chocolate.

Makes about 5 cups

- 5½ cups confectioners' sugar, sifted**
- ¼ teaspoon kosher salt**
- 1 pound (two standard 8-ounce packages) cream cheese, room temperature**
- 8 tablespoons (1 stick) unsalted butter, cut into 1-inch pieces, room temperature**
- 1 teaspoon pure vanilla extract**

1. Put the sugar and salt into a large mixing bowl. Mix on Speed 1 to completely combine, a minimum of 30 seconds.
2. Put cream cheese in a separate, large mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 4 until smooth, about 1½ to 2 minutes. Add butter and beat until fully incorporated and smooth. Reduce to Speed 1 and, with the hand mixer running, slowly add the sifted confectioners' sugar/salt to the bowl and mix until incorporated, about 2 minutes. Scrape the entire bowl well. Add vanilla extract. Mix on Speed 2 until combined. Use immediately.

Nutritional information per serving (¼ cup):

Calories 250 (44% from fat) • carb. 34g • pro. 1g fat 12g • sat. fat 8g • chol. 47mg • sod. 101mg calc. 22mg • fiber 0g

Gluten-Free (and Vegan!) Golden Cupcakes with Dairy-Free Vanilla Frosting

Unlike our muffin recipe that uses a gluten-free flour blend, here we call for individual ingredients that are now easily found in most grocery stores.

Makes 12 standard cupcakes

- Nonstick cooking spray**
- 2 cups sorghum flour**
- 1 cup potato starch**
- ½ cup arrowroot starch**
- 1 tablespoon baking powder**
- ½ teaspoon baking soda**
- 1 teaspoon xanthan gum**
- 1 teaspoon kosher salt**
- 1½ cups agave nectar**
- ½ cup olive oil**
- ¾ cup butternut squash purée, room temperature**
- 2 tablespoons pure vanilla extract**
- 1 teaspoon white vinegar**

1. Preheat oven to 350°F. Lightly coat a standard cupcake pan with cooking spray. Cupcake liners may be used (these may also be sprayed, so that the liners cleanly come off the cupcakes).
2. Put the flour, starches, baking powder, soda, xanthan gum, and salt into a large mixing bowl. Mix on Speed 1 to sift the ingredients together, about 30 seconds.
3. With the mixer running on Speed 2, add the remaining ingredients, in the order

listed, and mix until all ingredients are incorporated. Scrape the entire bowl to ensure all of the ingredients are evenly combined, and mix for an additional 20 seconds if necessary.

4. Scoop batter into the prepared cupcake pan. Bake until golden and a cake tester comes out clean, about 20 to 22 minutes. Remove from oven, cool in pan on a wire rack until cool to touch, then transfer cupcakes to a wire cooling rack to cool completely before frosting.

Nutritional information per cupcake:

Calories 396 (22% from fat) • carb. 77g • pro. 4g fat 10g • sat. fat 1g • chol. 0mg • sod. 359mg calc. 50mg • fiber 2g

Dairy-Free Vanilla Frosting

This frosting pairs very well with the Gluten-Free Golden Cupcakes, but is also a great alternative to any vanilla frosting.

Makes about 2 cups

- 1 cup non-hydrogenated vegetable shortening**
- 2 cups confectioners' sugar, sifted**
- 1 tablespoon pure vanilla extract**
- ¼ teaspoon kosher salt**
- 1 to 2 teaspoons water, optional**

1. Put the shortening into a medium mixing bowl. Mix on Speeds 2 to 4 to cream and make smooth, about 30 seconds. Add the sugar and mix on Speeds 2 to 5, then add the vanilla extract and salt. Mix again, on

the same speeds, until smooth and fluffy, about 30 seconds.

2. If the frosting is too thick, add enough water to mix to desired consistency.

**Nutritional information per serving
(2 tablespoons):**

Calories 182 (61% from fat) • carb. 19g • pro. 0g
fat 13g • sat. fat 6g • chol. 0mg • sod. 33mg
calc. 36mg • fiber 0g

Angel Food Cake

Serve with Classic Whipped Cream and fresh berries for a light and delicious summer dessert.

Makes one 9-inch cake, 12 servings

- 1½ cups granulated sugar, divided
- 1¼ cups cake flour
- 12 large egg whites
- 1¼ teaspoons cream of tartar
- ¼ teaspoon kosher salt
- 1 teaspoon pure vanilla extract

1. Preheat oven to 325°F with the rack in the lower third position.
2. Sift ¾ cup of the sugar together with the cake flour in a medium mixing bowl; reserve.
3. Put the egg whites into a large mixing bowl. Start mixing on Speed 1. When the egg whites appear foamy, add the cream of tartar and salt. Gradually increase to Speed 6.
4. Add the remaining ¾ cup of granulated sugar and vanilla extract and continue to mix until firm, glossy peaks form.

5. Sift about ½ cup of the reserved flour and sugar over the whites and carefully fold in with a rubber spatula. Continue with the remaining flour and sugar. Gently fold until no pockets of dry ingredients remain.
6. Spoon batter into an ungreased 9-inch tube pan. Even out the top with the spatula. Bake for 45 minutes, until a toothpick that has been inserted comes out clean. Invert pan onto the neck of a bottle and allow the cake to cool completely.
7. Use a knife to free the cake from the pan.

Nutritional information per serving:

Calories 167 (1% from fat) • carb. 37g • pro. 5g
fat 0g • sat. fat 0g • chol. 0mg • sod. 278mg
calc. 5mg • fiber 0g

Sour Cream Cheesecake

This recipe is rather straightforward. While it is simple, it can be elevated by topping with fresh or cooked fruit, chocolate shavings, or chopped cookies.

Makes one 8-inch (springform pan) cheesecake, 12 servings

- 1 tablespoon unsalted butter, room temperature

Graham Cracker Crust:

- 1 cup graham cracker crumbs
- 2 tablespoons granulated sugar
- ¼ teaspoon ground cinnamon
- 4 tablespoons (½ stick) unsalted butter, melted and cooled slightly

Filling:

- 24 ounces (3 standard packages) cream cheese, room temperature, each cut into 4 pieces
- 1½ cups granulated sugar
- ¼ teaspoon kosher salt
- 5 large eggs, room temperature
- 1 cup sour cream, room temperature
- 1½ teaspoons pure vanilla extract

1. Preheat oven to 325°F with the rack in the lower third of the oven. Coat the inside of an 8-inch springform pan with the tablespoon of butter. Reserve.
2. Prepare the crust. Put cracker crumbs, sugar, cinnamon, and melted butter in a small mixing bowl. Mix on Speed 2 until the mixture comes together. Pat crumb crust evenly into the bottom of the prepared springform pan, using the bottom of a glass, if necessary, to make it even. Put in the preheated oven and bake for about 8 to 10 minutes, until the crust is just set. Allow to cool while preparing the filling.
3. Wipe the beaters of crumbs. Put the cream cheese into a large mixing bowl. Starting on Speed 1 and increasing to Speed 4, mix until very smooth – you want to be sure there are no lumps. Scrape the mixing bowl and beaters. While mixing on Speed 2, gradually add the sugar, about ¼ cup at a time, and the salt, mixing until very smooth. Add the eggs, one at a time, mixing on Speeds 2 to 3, being sure each is fully incorporated into batter before adding the next. Scrape down the bowl and beaters and then add the sour cream

and vanilla extract. Mix on Speed 1 until creamy, about 1 minute.

4. Wrap the cooled springform pan well with both plastic and foil wraps – to come about two-thirds up the sides of the pan.
5. Pour batter into cooled, prepared crust – do not scrape any thick bits from the sides of the bowl, as they are not thoroughly mixed in and will change the texture of your finished cheesecake.
6. Put the filled pan into a roasting pan, or something similar in size and oven safe, and then add hot water so it comes about halfway up the sides of the springform pan.
7. Transfer the filled pan to the preheated oven and bake for 45 minutes. The cheesecake will still be jiggly at this point, but that is OK. After the 45 minutes have expired, turn the oven off and allow cheesecake to rest in the warm oven for an additional 45 minutes.
8. Remove and bring to room temperature. Cover well and refrigerate to fully chill prior to serving.

Nutritional information per serving:

Calories 449 (61% from fat) • carb. 36g • pro. 8g
fat 31g • sat. fat 18g • chol. 163mg • sod. 330mg
calc. 39mg • fiber 0g

Chocolate Cream Pie

*Crowd-pleasing pie for any holiday
or special occasion!*

Makes one 9-inch pie, about 12 servings

Crust:

**2½ cups chocolate cookie crumbs
(from about 24 chocolate sandwich
cookies)**

5 tablespoons unsalted butter, melted

Filling:

¼ cup packed light brown sugar

¼ cup granulated sugar

**3 tablespoons unsweetened cocoa
powder**

2½ tablespoons cornstarch

¼ teaspoon kosher salt

3 cups half & half

3 large eggs, lightly beaten

4 ounces semisweet chocolate, chopped

**3 tablespoons unsalted butter, cut into
small cubes**

Topping:

2 cups heavy cream, well chilled

**¼ cup plus 2 tablespoons granulated
sugar**

Chocolate curls for garnish

Make the crust:

1. Preheat oven to 350°F with the rack in the middle position.
2. Put the cookie crumbs and melted butter into a medium mixing bowl. Mix on Speeds 1 to 2 to fully combine. Transfer crumb mixture to a 9-inch pie plate. Press evenly into the bottom and sides.

3. Bake in preheated oven for 10 to 15 minutes, until crumb crust is fully set. Cool completely before filling.

Make the filling:

4. Put the sugars, cocoa powder, cornstarch, and salt into a large, wide saucepan. Mix on Speed 1 to combine. While still mixing on Speed 1, gradually add the half & half, and then the eggs and continue to mix until completely smooth.
5. Set the pan over medium-low heat, mixing occasionally on Speeds 1 to 2 to prevent the mixture from overcooking – do not leave the pot unattended.
6. Allow the mixture to heat gradually, until just about boiling. At this point, the mixture will get quite thick. Continue to mix on Speed 1, and when thickened, remove from heat. Whisk in the chopped chocolate and butter until completely incorporated. Strain the filling through a fine mesh strainer and then transfer the strained filling into the cooled crust. Cover the filling directly with wax paper or plastic wrap so that the filling does not form a skin. Chill in the refrigerator until set.
7. After the filling is well chilled and ready to serve, combine the whipped cream. Put the cream into a large mixing bowl. Start whipping cream on Speed 1, gradually increasing to Speed 3 for about one minute, so that the cream has some body. Add the sugar and continue to whip to Speed 4, until cream holds medium-stiff peaks that have formed.

-
8. Top the pie evenly with the whipped cream and garnish with chocolate curls prior to serving.

Nutritional information per serving:

Calories 515 (63% from fat) • carb. 43g • pro. 5g
fat 36g • sat. fat 23g • chol. 142mg • sod. 231mg
calc. 74mg • fiber 1g

Classic Whipped Cream

Whether for topping ice cream and pie, or as a dip for fruit, everyone should have a foolproof formula for a basic, sweetened whipped cream.

Makes about 2¼ cups

- 1 cup heavy cream, well chilled**
- ¼ cup confectioners' sugar, sifted**
- 1 teaspoon pure vanilla extract**
- Pinch fine sea salt**

1. Put heavy cream into a large mixing bowl.
2. Start whipping cream on Speed 1, gradually increasing to Speed 3 for about one minute, so that the cream has some body. Add the sifted sugar and vanilla extract and continue to whip to Speed 4, until cream holds stiff peaks, about 1½ minutes.

**Nutritional information per serving
(2 tablespoons):**

Calories 52 (84% from fat) • carb. 2g • pro. 0g
fat 4g • sat. fat 3g • chol. 18mg • sod. 8mg
calc. 0mg • fiber 0g

Royal Icing

This icing is great for decorating sugar cookies or cakes. You can add food coloring to color it or extracts to flavor it.

Makes 1½ cups

- 4 cups (1 pound) confectioners' sugar, sifted**
- 2 large egg whites, slightly beaten**
- 1 tablespoon whole milk**
- 1 teaspoon fresh lemon juice**

1. Put the sugar into a large mixing bowl. Start mixing on Speed 1, and then slowly add in the egg whites until fully incorporated, about 1 minute.
2. While the mixer is still running, add the milk and lemon juice and mix until fully incorporated. Scrape the entire bowl as necessary. Continue mixing until soft peaks form, about 2 minutes.
3. Use immediately or cover the bowl with a damp cloth so the icing does not harden. If using coloring or a flavoring extract for the icing, add it with the milk and lemon juice.

**Nutritional information per serving
(2 tablespoons):**

Calories 133 (0% from fat) • carb. 33g • pro. 1g
fat 0g • sat. fat 0g • chol. 0mg • sod. 10mg
calc. 2mg • fiber 0g

©2022 Cuisinart
Glendale, AZ 85307

Printed in China

20CE074057

IB-16614-ESP-B

Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LIBRO DE RECETAS



Batidora de mano de 6 velocidades Power Advantage®

Serie HM-6

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes . . .	2
Piezas y características	3
Uso, limpieza y mantenimiento	4
Guía de referencia rápida.	4
Recetas	5
Garantía	24

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones.**
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no ponga la carcasa del aparato, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Si el aparato o el cable se caen al agua, desconecte el cable de la toma de corriente inmediatamente. No toque el agua.
3. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar este aparato. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado cerca de niños. No permita que los niños jueguen con este aparato.

4. Apague (“OFF”) y desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de instalar/sacar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, agarre el enchufe y jálelo para sacarlo de la toma de corriente. Nunca jale el cable.
5. Evite el contacto con las piezas móviles. Para evitar el riesgo de heridas o daños al aparato, mantenga los dedos, cabello, ropa, espátulas y otros utensilios lejos de los batidores durante el funcionamiento.
6. Expulse los batidores antes de lavarlos.
7. No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; llame al servicio de atención al cliente del fabricante para obtener información sobre cómo hacer revisar, reparar o ajustar el aparato.
8. El uso de accesorios no recomendados o provistos por Cuisinart presenta un riesgo de incendio, descarga eléctrica o heridas.
9. No lo use en exteriores ni en lugares donde el aparato o el cable podrían mojarse.
10. Para evitar la posibilidad de que el aparato sea jalado accidentalmente del área de trabajo, lo que podría resultar en daños al aparato o lesiones personales, no permita que el cable cuelgue en el borde de la mesa o de la encimera.
11. No permita que el cable tenga contacto con superficies calientes, incluso hornillas;

esto puede resultar en un incendio o provocar una descarga eléctrica.

12. No haga funcionar el aparato debajo o dentro de un armario/gabinete. **Siempre desenchufe el aparato antes de guardarlo en un armario/gabinete.** Dejar el aparato enchufado representa un riesgo de incendio, especialmente si este toca las paredes o la puerta del armario/gabinete cuando cierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

AVISO

el cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, invíértelo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificarla. La potencia nominal máxima está basada en el accesorio que consume más electricidad; otros accesorios pueden usar menos electricidad.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Motor DC 250 vatios

Suficientemente potente como para mezclar masas densas o batir mantequilla fría.

Máxima comodidad

Diseño ergonómico, para eficacia máxima y comodidad. La forma de la batidora ha sido estudiada para combinar máxima potencia y perfecto equilibrio. Su diseño ergonómico proporciona mayor comodidad y control, incluso durante los trabajos largos.

Fácil de limpiar

El bloque-motor sellado se limpia en segundos con un simple paño


- 1. Control de velocidad**
Velocidad variable al toque de un botón.
- 2. Cable giratorio**
Cable único que puede posicionarse donde desea para que nunca le moleste durante el batido, que sea diestro o zurdo.
- 3. Mango de agarra suave**
para máxima comodidad.
- 4. Botón de expulsión de los batidores**
Permite expulsar los batidores fácilmente.
- 5. Soporte trasero**
Permite colocar la batidora en la encimera de manera segura.
- 6. Batidores de fácil limpieza**
Dos batidores extra-anchos, para incorporar aire, mezclar y batir fácilmente. Diseñados sin eje central, para evitar las obstrucciones. Fáciles de limpiar y aptos para lavavajillas.
- 7. Sin BPA**
Ninguna de las piezas en contacto con los alimentos contiene bisfenol A (BPA).



USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cómo instalar los batidores

1. Con la batidora apagada y desenchufada, introduzca el eje del batidor con collarín en el orificio más grande. Empújelo hasta que encaje. Introduzca el eje del batidor sin collarín en el orificio más pequeño. Empújelo hasta que encaje.



Cómo encender la batidora y cambiar la velocidad

1. Para encender el aparato, simplemente deslice el botón de velocidad hacia delante (velocidad 1).
2. Deslice el botón hacia delante para aumentar la velocidad. Para apagar el aparato, deslice el botón de velocidad hacia atrás.

Cómo retirar y limpiar los batidores

1. Antes de la limpieza, apague y desenchufe el aparato. Alce la palanca de expulsión y jale los batidores. Lave los batidores en agua jabonosa caliente o en el lavavajillas después de cada uso.
2. **NUNCA SUMERJA EL BLOQUE-MOTOR EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.** Limpíelo con un paño o una esponja ligeramente humedecida. No use limpiadores abrasivos; esto puede rayar la superficie.

NOTA: NO USE LA BATIDORA DE MANO CUISINART® EN CACEROLAS/OLLAS/SARTENES ANTIADHERENTES.

Mantenimiento

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD

Siempre empiece a batir usando la velocidad más baja, y luego aumente progresivamente la velocidad al nivel deseado.

Velocidad 1

- Para empezar a mezclar la mayoría de los ingredientes
- Para mezclar ingredientes secos
- Para empezar a acremar mantequilla con azúcar
- Para terminar de batir crema/nata

- Para empezar a montar claras
- Para incorporar harina a mezclas, o líquidos a ingredientes secos

Velocidad 2

- Para tamizar e incorporar aire a mezclas de ingredientes secos
- Para hacer puré de papas/calabaza
- Para mezclar masas de galleta densas
- Para incorporar nueces, chispas de chocolate o frutas secas a masas y mezclas
- Para incorporar huevos a mezclas/masas
- Para mezclar ingredientes de budín

Velocidad 3

- Para terminar de mezclar mezclas y mezclas preparadas
- Para agregar mantequilla fría a ingredientes secos (para hacer masa de tarta, galleta y hojaldres)
- Para terminar de mezclar las coberturas/los glaseados
- Para terminar de hacer puré de papas/calabaza
- Para batir huevos enteros o yemas

Velocidad 4

- Para acremar mantequilla con azúcar

Velocidad 5

- Para montar claras
- Para batir mantequilla o queso crema para preparar salsas para mojar o cremas para untar

Velocidad 6

- Para terminar de batir crema/nata
- Para terminar de montar claras/merengues

GARANTÍA

Garantía limitada de tres años (válida en los EE.UU. y en Canadá solamente)

Esta garantía es para los consumidores que residen en los EE. UU. solamente. Usted es un consumidor si posee un aparato Cuisinart® que fue comprado en una tienda para uso personal, familiar o casero. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales. Cuisinart garantiza este producto contra todo defecto de materiales o fabricación durante 3 años después de la fecha de compra original, siempre que el aparato haya sido usado para uso doméstico y según las instrucciones.

Le aconsejamos que llene el formulario de registro disponible en <https://cuisinart.registria.com> a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

RESIDENTES DE CALIFORNIA

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden regresar el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir el consumidor a un centro de

servicio independiente, sustituir el producto, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el aparato a un centro de servicio independiente, siempre que se pueda arreglar o reparar el aparato de manera económica. Cuisinart (no el consumidor) será responsable por los gastos de servicio, reparación, sustitución o reembolso de los productos defectuosos bajo garantía. Los residentes de California también pueden, si así lo desean, mandar el aparato defectuoso directamente a Cuisinart para que sea reparado o sustituido. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-726-0190. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

GARANTÍA DE REEMPLAZO SIN DIFICULTADES

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad, así que si este producto Cuisinart® falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o, de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de envío de devolución, envíenos un correo electrónico, visítenos en <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry>. o llamando sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-726-0190, para hablar con un representante.

Este aparato satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para uso sobre corriente de 120 V, usando accesorios y piezas de repuesto autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los defectos o daños causados por accesorios, piezas o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los defectos o daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso comercial o industrial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye todos los daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Importante: si debe llevar el producto defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al servicio Cuisinart, al 1-800-726-0190, a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y asegurarse de que el producto aún está bajo garantía.

©2022 Cuisinart
Glendale, AZ 85307

Impreso en China

20CE074057

IB-16614-ESP-B

RECETAS

Consejos

- Siempre lea toda la receta y prepare los ingredientes antes de empezar.
- Para conseguir resultados óptimos, no mida la harina en el paquete. Póngala en un tazón y mézclela antes de medirla. Si guarda la harina en un recipiente hermético, tamícela antes de medirla.
- Huevos, mantequilla o queso crema producirán resultados más homogéneos si están a temperatura ambiente.
- Si una receta incluye mantequilla, sáquela del refrigerador antes de empezar y córtela en pedazos de ½ in. (1.5 cm); esto le dará tiempo de llegar a temperatura ambiente. No caliente/derrita la mantequilla en el microondas, a menos que la receta lo especifique; esto cambiaría el resultado final.
- Las mejores tortas de queso se preparan con huevos y queso crema a temperatura ambiente. Aunque su batidora es capaz de batir queso crema frío, hacerlo puede incorporar demasiado aire y hacer que la torta se agriete.
- Para preparar deliciosas natas montadas/cremas batidas, use crema líquida para batir (“heavy cream”) fría.
- Monte las claras en un tazón de acero inoxidable o de cristal muy limpio. No se recomienda montar claras en un recipiente de plástico. Si es posible, use

un recipiente de cobre • Use la velocidad 1 o 2 para agregar pequeños ingredientes secos, tales como chispas de chocolate, nueces o pasas a una mezcla.

- Separe las claras en otro recipiente que el recipiente donde piensa batirlas. Si cae yema en la clara, guarde el huevo para otro uso. El mínimo rastro de yema puede impedir que se monten las claras.
- Lave el recipiente y los batidores cuidadosamente antes de montar claras. El mínimo rastro de grasa/aceite puede impedir que se monten las claras. Lave el recipiente y los accesorios con cuidado antes de empezar.

Desayunos:

- “Scones” de limón y jengibre..... 6
- “Muffins” de arándanos azules 6

- “Muffins” de banana sin gluten 7
- Rosquillas (“donuts”) de sidra de manzana..... 7
- “Coffee cake” de canela 8
- Bizcocho de limón..... 9
- Mantequilla de jarabe de arce..... 9

Recetas saladas:

- “Quiche” de tocino y queso suizo 10
- “Pâte brisée” (masa quebrada)..... 10
- Salsa para mojar de espinaca y alcachofa..... 11
- Puré de papas cremoso..... 11
- Puré de camote con jarabe de arce 12
- Panecillos de camote..... 12

Recetas dulces:

- Galletas de mantequilla con limón y tomillo..... 13
- Galletas rellenas de fresa..... 13
- Galletas de chocolate de trigo sarraceno..... 14
- Galletas de mantequilla de maní con chispas de chocolate 15
- Masa de galleta cruda comestible (con variaciones) 15
- “Brownies” expreso semiamargos..... 16
- “Blondies” (“Brownies” de chocolate blanco)..... 17
- Barras de arándanos azules con

cobertura crujiente	17
Torta de capas dorada.....	18
Cobertura de crema y bayas	19
Torta de capas de chocolate	19
Baño de queso crema.....	20
“Cupcakes” dorados sin gluten (¡y veganos!) con cobertura de vainilla sin lácteos	20
Pastel de ángel.....	21
Pastel de queso de crema agria	21
Tarta de crema de chocolate.....	22
Crema batida clásica	23
Glaseado real	23

“Scones” de limón y jengibre

No muy dulces, estos “scones” son perfectos para acompañar una taza de té caliente en la mañana.

Rinde 8 “scones”

2½	tazas (335 g) de harina de repostería + un poco más para darle forma
2	cucharadas (25 g) de azúcar granulada
1½	cucharaditas de polvo de hornear
¼	cucharadita de bicarbonato de sodio
1	cucharadita de sal kosher
1	cucharada de ralladura de limón
6	cucharadas (85 g) de mantequilla sin sal, en pedazos de ½ in. (1.5 cm), a temperatura ambiente (por aprox. 5 a 10 minutos; la mantequilla no debe estar muy suave)
1	taza (245 g) de suero de leche

(“buttermilk”)
1 **huevo grande**
¼ **taza (30 g) de jengibre cristalizado picado**
Huevo para barnizar (1 huevo grande + 1 cucharadita de agua, bien batidos)
Azúcar turbinado para espolvorear

1. Colocar la harina, el azúcar, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la sal y la ralladura en un tazón grande. Mezclar a velocidad 1 para combinar. Reservar.
2. Colocar el suero de leche y el huevo en un tazón pequeño. Mezclar a velocidad 1 para combinar. Agregar la mantequilla y los ingredientes secos, y mezclar a velocidad 3 hasta que la mezcla adquiera la textura de una masa que se desmigaja. Ajustar la velocidad al nivel 1 y agregar lentamente los ingredientes líquidos; mezclar justo hasta incorporar los ingredientes, teniendo cuidado de no mezclar demasiado.
3. Colocar la masa en la encimera limpia o en una tabla de picar grande. Formar un cilindro de 10 in. (25 cm) de largo. Usando un cuchillo afilado, cortar 8 rodajas uniformes. Colocar sobre una placa para horno forrada con papel sulfurizado. Cubrir con papel film/plástico y refrigerar por un mínimo de 1 hora, hasta un máximo de una noche.
4. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 400 °F (200 °C). Cepillar cada “scone” con el barniz de huevo y rociar con azúcar de turbinado.
5. Hornear por 25 a 30 minutos, hasta dorarse. Dejar enfriar antes de servir.

Información nutricional por “scone”:

*Calorías 264 (35 % de grasa) • Carbohidratos 40 g
 Proteínas 5 g • Grasa 9 g • Grasa saturada 6 g Colesterol
 47 g • Sodio 440 g • Calcio 99 mg • Fibra 1 g*

“Muffins” de arándanos azules

Todo el mundo tiene un “muffin” favorito, y este se está convirtiendo rápido en el nuestro. No omita la ralladura de naranja; se combina perfectamente con el brillante sabor de los arándanos.

Rinde 12 “muffins”

- Spray vegetal**
- | | |
|----------|--|
| 2 | tazas (250 g) de harina común |
| ½ | taza (65 g) de azúcar granulada |
| ½ | taza llena (65 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral) |
| 1 | cucharadita de polvo de hornear |
| ¼ | cucharadita de bicarbonato de sodio |
| ½ | cucharadita de sal kosher |
| ½ | cucharadita de canela en polvo |
| ½ | cucharadita de ralladura de naranja |
| ¾ | taza (185 g) de suero de leche (“buttermilk”), a temperatura ambiente |
| ½ | taza (120 ml) de aceite vegetal |
| 1 | huevo grande, a temperatura ambiente |
| 1 | cucharadita de extracto natural de vainilla |
| 1 | taza (125 g) de arándanos azules congelados, descongelados |
| ½ | cucharadita de azúcar turbinado |
1. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 400 °F (200 °C). Engrasar ligeramente 12 moldecitos para “muffins” con spray vegetal; reservar.

- Colocar la harina, el azúcar, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la canela, la sal y la ralladura en un tazón grande. Mezclar a velocidad 1 por aprox. 40 segundos para combinar. Reservar.
- Colocar el suero de leche, el aceite, el huevo y la vainilla en un tazón pequeño; revolver a velocidad 1 para mezclar. Sin dejar de revolver, agregar poco a poco la mezcla al tazón de ingredientes secos. Cuando esté casi combinado, incorporar suavemente los arándanos. Verter la mezcla en los moldecitos. Esparcir azúcar turbinado por encima de cada “muffin”.
- Hornear por aprox. 18 a 20 minutos, hasta que un probador introducido en el centro salga limpio.

Información nutricional por “muffin”:

Calorías 209 (41 % de grasa) • Carbohidratos 28 g
 Proteínas 3 g • Grasa 10 g • Grasa saturada 1 g
 Colesterol 16 g • Sodio 178 g • Calcio 45 mg • Fibra 1 g

“Muffins” de banana sin gluten

Las mezclas de harina sin gluten para todo uso hacen que hacer productos sin gluten sea fácil y cómodo. Hay muchas marcas entre las cuales elegir, así que pruebe algunas y encuentre su favorita.

Rinde 12 “muffins”

Spray vegetal

- 2 tazas (250 g) de harina sin gluten**
- ½ taza (40 g) de copos de avena (no use avena instantánea)**
- ⅓ taza (65 g) de azúcar granulada**
- ⅓ taza llena (65 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)**

- 1½ cucharaditas de polvo de hornear**
 - ¼ cucharadita de bicarbonato de sodio**
 - ½ cucharadita de sal kosher**
 - ½ cucharadita de goma xantana (opcional; solamente si la harina no tiene)**
 - ½ cucharadita de canela en polvo**
 - ½ taza (120 ml) de aceite vegetal**
 - 2 huevos grandes, a temperatura ambiente**
 - ½ cucharadita de extracto natural de vainilla**
 - 3 bananas maduras, aplastadas**
- Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 375 °F (190 °C). Engrasar ligeramente 12 moldecitos para “muffins” con spray vegetal; reservar.
 - Colocar la harina, la avena, el azúcar, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal, la goma xantana (si la usa) y la canela en un tazón. Mezclar a velocidad 1 o 2 por aprox. 30 segundos para combinar.
 - Colocar los ingredientes restantes en otro tazón grande; mezclar a velocidad 3 por 1 a 2 minutos, hasta conseguir una mezcla suave y cremosa. Agregar los ingredientes secos y mezclar a velocidad 2 para incorporar.
 - Verter la mezcla en los moldecitos preparados. Hornear por aprox. 16 a 18 minutos, hasta que un probador introducido en el centro salga limpio.

Información nutricional por “muffin”:

Calorías 248 (38 % de grasa) • Carbohidratos 37 g
 Proteínas 3 g • Grasa 11 g • Grasa saturada 1 g

Colesterol 31 g • Sodio 223 g • Calcio 92 mg • Fibra 3 g

Rosquillas (“donuts”) de sidra de manzana

Cerciórese de usar la mejor calidad de sidra (no jugo) que pueda encontrar, para obtener un verdadero sabor a manzana.

Rinde aprox. 12 rosquillas (“donuts”)

Spray vegetal o mantequilla a temperatura ambiente

- 2 tazas (250 g) de harina común**
 - 1 cucharadita de canela en polvo**
 - ¼ cucharadita de nuez moscada rallada**
 - 1½ cucharaditas de polvo de hornear**
 - ½ cucharadita de sal kosher**
 - 6 cucharadas (85 g) de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente, en pedacitos**
 - ⅔ taza llena (135 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)**
 - ¼ taza (50 g) de azúcar granulada**
 - 2 cucharadas de jarabe de arce/maple puro**
 - 2 huevos grandes, a temperatura ambiente**
 - 1 cucharadita de extracto natural de vainilla**
 - ¾ taza (175 ml) de sidra de manzana**
 - ¼ taza (60 g) de suero de leche (“buttermilk”), a temperatura ambiente**
 - 6 cucharadas (85 g) de mantequilla sin sal, derretida y tibia**
 - ⅔ taza (135 g) de azúcar granulada**
 - 1 cucharadita de canela en polvo**
 - 1 pizca de sal kosher**
- Engrasar un molde para rosquillas con

- spray vegetal o mantequilla a temperatura ambiente; reservar. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C).
2. Poner la harina, 1 cucharada de la canela, la nuez moscada, el polvo de hornear y ½ cucharadita de sal en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 2 por un mínimo de 30 segundos para combinar; reservar.
 3. Colocar la mantequilla suave, el azúcar rubio, ¼ de taza (50 g) del azúcar granulado y el jarabe de arce en un tazón grande. Mezclar por aprox. 1 minuto, empezando en la velocidad 2 y aumentando progresivamente la velocidad al nivel 4, hasta conseguir una mezcla ligera y cremosa. Agregar los huevos, uno a la vez, mezclando a velocidad 2 después de cada adición, y luego agregar la vainilla.
 4. Colocar la sidra de manzana y el suero de leche en una taza de medir; revolver. Agregar los ingredientes secos a la mezcla, en tres adiciones, alternando con la mezcla de sidra/suero de leche. Cerciorarse de mezclar suavemente, pero bien, usando la velocidad 2.
 5. Verter mezcla en los moldes preparados.
 6. Hornear por aprox. 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados (el tiempo depende del horno y del molde usados).
 7. Mientras las rosquillas se están horneando, mantener 6 cucharadas (85 g) de mantequilla tibia y mezclar ¾ de taza (135 g) de azúcar granulada con 1 cucharadita de canela y una pizca de sal en un cuenco poco profundo. Revolver a velocidad 1 para mezclar; reservar.

8. Retirar el molde del horno y dejar las rosquillas descansar en el molde por 5 a 6 minutos. Después de este tiempo, desmoldar con cuidado las rosquillas, cepillarlas con la mantequilla derretida y cubrir suavemente con azúcar con canela. ¡Servir inmediatamente!

Información nutricional por rosquilla:

Calorías 299 (35 % de grasa) • Carbohidratos 45 g
 Proteínas 3 g • Grasa 12 g • Grasa saturada 7 g
 Colesterol 61 mg • Sodio 146 mg • Calcio 18 mg • Fibra 1 g

“Coffee cake” de canela

Este “coffee cake” es rico, mantecoso y lleno de canela. Se aconseja servirlo el mismo día que se prepara.

Rinde 12 porciones; un pastel redondo de 9 in. (23 cm)

Relleno/Cobertura:

- ½ **taza (60 g) de nueces tostadas, picadas**
- ¼ **taza (50 g) de azúcar granulada**
- 1 cucharada de canela en polvo**
- 1 pizca de sal kosher**

Pastel:

- 1¾ **tazas (220 g) de harina común**
- ½ **cucharadita de sal kosher**
- ½ **cucharadita de polvo de hornear**
- ¼ **cucharadita de bicarbonato de sodio**
- 8 cucharadas (115 g) de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente, en pedacitos + un poco más para engrasar el molde**
- ½ **taza (100 g) de azúcar granulada**
- ¼ **taza llena (50 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)**
- 2 huevos grandes, a temperatura**

ambiente

- 1 cucharadita de extracto natural de vainilla**
- 1 taza (235 ml) de yogur griego, preferiblemente no bajo en grasa**

1. Engrasar ligeramente un molde redondo de 9 in. (23 cm) con mantequilla suave; reservar. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C).
2. Colocar los ingredientes del relleno/cobertura en un tazón pequeño. Mezclar a velocidad 1 para combinar. Reservar.
3. Colocar la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 2 por un mínimo de 30 segundos para combinar; reservar.
4. Colocar la mantequilla y el azúcar en un tazón grande. Mezclar por aprox. 2 minutos, empezando en la velocidad 2 y aumentando progresivamente la velocidad al nivel 4, hasta conseguir una mezcla ligera y cremosa. Agregar los huevos, uno a la vez, mezclando a velocidad 3 después de cada adición, y luego agregar la vainilla y el yogur. Agregar los ingredientes secos, en dos adiciones, mezclando a velocidad 2 después de cada adición (mezclar suavemente, pero completamente).
5. Verter la mitad la mezcla en el molde preparado. Cubrir con la mitad de la mezcla de nueces, y luego añadir el resto de la mezcla. Suavizar las orillas, y luego cubrir con el resto de la mezcla de nueces.
6. Hornear por aprox. 45 minutos, hasta que esté firme y dorado.

Información nutricional por porción:

Calorías 245 (41 % de grasa) • Carbohidratos 31 g
Proteínas 5 g • Grasa 11 g • Grasa saturada 5 g
Colesterol 51 mg • Sodio 161 mg • Calcio 50 mg • Fibra 1 g

Bizcocho de limón

Un bizcocho jugoso tradicional con un nuevo giro.

Rinde 16 porciones; una barra de 9 in. (23 cm)

Pastel:

Mantequilla sin sal suave o spray vegetal

- 2 tazas (250 g) de harina común
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal kosher
- 14 cucharadas (200 g) de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, en pedazos de 1 in. (2.5 cm)
- 1½ tazas (265 g) de azúcar granulada
- 3 cucharadas de ralladura de limón
- 4 cucharadas de aceite vegetal
- 4 cucharaditas de jugo de limón fresco
- 2 huevos grandes, a temperatura ambiente
- 1 yema de huevo grande, a temperatura ambiente
- ⅓ taza (160 ml) de crema agria, a temperatura ambiente

Glaseado:

- 1 taza (120 g) de azúcar glasé, tamizado
 - 3 cucharadas de crema líquida para batir (“heavy cream”)
 - 2 cucharadas de jugo de limón fresco
 - 1 pizca de sal marina fina
1. Poner la rejilla del horno en el tercio inferior

del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Engrasar un molde de barra de 9 x 5 x 3 in. (23 x 13 x 8 cm) con spray vegetal o mantequilla sin sal; reservar.

2. Poner la harina, el bicarbonato y la sal en un tazón pequeño. Batir a velocidad 1 por aprox. 30 segundos para “tamizar”. Reservar.
3. Colocar la mantequilla en un tazón grande y acremar, usando la velocidad 2 a 4, hasta que esté suave. Agregar el azúcar y la ralladura de limón. Revolver por aprox. 2 minutos, usando la velocidad 2 a 5, hasta obtener una mezcla muy clara.
4. Colocar el aceite, el jugo de limón, los huevos, la yema y la crema agria en un tazón pequeño. Mezclar a velocidad 1 para combinar.
5. Revolviendo a velocidad 1 a 2, agregar un tercio de los ingredientes secos a la mezcla de mantequilla/azúcar, y luego la mitad de los ingredientes líquidos; repetir hasta haber agregado todos los ingredientes.
6. Verter la mezcla en el molde preparado y meter al horno. Hornear por aprox. 1 hora y 10 minutos, hasta que un probador introducido en el centro salga limpio.
7. Sacar del horno y dejar enfriar en una rejilla (en el molde) por 10 a 15. Luego, desmoldar y envolver inmediatamente en papel film/plástico y dejar que se enfríe completamente.
8. Mientras el pastel se está enfriando, preparar el glaseado de limón. Colocar todos los ingredientes del glaseado en un tazón pequeño a mediano y revolver, usando la velocidad 1 a 3, hasta obtener

una mezcla muy suave (añadir más azúcar tamizada o crema para obtener la consistencia deseada).

9. Después de que el bizcocho se haya enfriado un poco, colocarlo en una rejilla colocada encima de una bandeja, de papel de aluminio, o de papel sulfurizado (cualquier cosa que recoja el exceso de glaseado). Rociar o esparcir el glaseado en el bizcocho. Dejar que el glaseado se solidifique y que el bizcocho se enfríe completamente antes de cortar y servir.

Información nutricional por porción:

Calorías 275 (44 % de grasa) • Carbohidratos 36 g
Proteínas 3 g • Grasa 14 g • Grasa saturada 8 g
Colesterol 71 mg • Sodio 164 mg • Calcio 13 mg • Fibra 2 g

Mantequilla de jarabe de arce

Úsela en waffles y panqueques, o incluso en tostadas; esta deliciosa mantequilla debe ser servida a temperatura ambiente.

Rinde ½ taza (120 ml)

- 8 cucharadas (115 g) de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente, en pedacitos
- 2½ cucharadas de jarabe de arce/maple puro
- 1 pizca de sal marina fina

1. Colocar la mantequilla en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 2 o 3 por aprox. 30 a 40 segundos.
2. Agregar los ingredientes restantes y mezclar por 40 a 50 segundos para combinar.

Información nutricional por cucharadita:

Calorías 39 (86 % de grasa) • Carbohidratos 1 g

Proteínas 0 g • Grasa 4 g • Grasa saturada 2 g Colesterol 10 mg • Sodio 6 mg • Calcio 2 mg • Fibra 0 g

“Quiche” de tocino y queso suizo

Una versión americana de la clásica “Quiche Lorraine” francesa. Sustituimos los lardones tradicionales con tocino.

Rinde 10 a 12 porciones

- ½ **receta de “pâte brisée” (masa quebrada) (receta a continuación)**
- 8 onzas (115 g) de tocino grueso, en cubos**
- 1 chalote pequeño, finamente picado**
- 1 taza (235 ml) de crema líquida “half-and-half” (mitad leche/mitad crema)**
- 4 huevos grandes**
- 1 pizca de sal kosher**
- 1 pizca de pimienta negra recién molida**
- 1 taza (120 g) de Gruyère (u otro queso suizo similar) finamente rallado**
- 1 cucharada de cebollinos (“chives”) finamente rebanados**

1. Colocar una de las rejillas del horno en la posición más baja y la otra rejilla en el medio. Precalentar el horno a 350 °F (180 °C).
2. Estirar la masa quebrada para formar un disco de 9 in. (23 cm) de diámetro. Acomodar la masa en un molde de tarta con fondo removible. Pinchar levemente la masa con un tenedor, teniendo cuidado de no perforarla completamente. Poner una hoja de papel de aluminio encima de la masa y llenar parcialmente con bolas de cerámica para hornear, arroz crudo o frijoles secos. Colocar el molde en el horno, en la rejilla inferior, y hornear por

aprox. 25 minutos, hasta que la masa ya no se vea húmeda. Con cuidado, quitar el papel de aluminio y las bolas de cerámica, y volver a colocar el molde en el horno, pero en el centro esta vez. Hornear por 5 minutos adicionales, hasta que la masa esté ligeramente dorada.

3. Retirar del horno y dejar que se enfríe completamente antes de llenar.
4. En un sartén medio a grande, cocinar el tocino hasta que esté dorado y crujiente. Colocar sobre un plato forrado con papel absorbente para absorber el exceso de grasa. Dejando solamente 1 cucharada de grasa de tocino en el sartén, devolver el sartén a la estufa. Calentar a fuego medio-lento, y luego agregar el chalote. Saltear hasta que esté suave. Retirar del fuego y dejar enfriar ligeramente.
5. Colocar la crema líquida, los huevos, la sal y la pimienta en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 2 a 3 por aprox. 1 minuto, hasta que no queden rastros de yema.
6. Colocar el molde de tarta en una bandeja de hornear con borde (esto facilitará la transferencia al horno). Esparcir el tocino y el chalote uniformemente sobre el fondo de tarta horneado en blanco. Verter la mezcla de crema líquida/huevo por encima del tocino y del chalote, y luego cubrir con queso rallado. Rociar con cebollinos.
7. Con cuidado, colocar la tarta en el horno, en la rejilla del centro. Hornear por aprox. 20 a 22 minutos, hasta que las orillas estén firmes, pero que el centro siga suave.
8. Retirar y dejar enfriar ligeramente antes de cortar y servir.

Información nutricional por porción (basada en 12 porciones):

Calorías 283 (72 % de grasa) • Carbohidratos 8 g
Proteínas 11 g • Grasa 23 g • Grasa saturada 12 g
Colesterol 120 mg • Sodio 571 mg • Calcio 76 mg • Fibra 0 g

“Pâte brisée” (masa quebrada)

Esta masa versátil es perfecta para preparar recetas saladas o dulces.

Rinde 24 porciones; dos fondos de tarta de 9 in. (23 cm)

- 2 tazas (250 g) de harina común**
- 1 cucharadita de sal kosher**
- 16 cucharadas (230 g) de mantequilla sin sal, cortada en pedazos de ½ in. (1.5 cm) y dejada a temperatura ambiente por 15 minutos**
- ¼ **taza (60 ml) de agua helada**

1. Colocar la harina y la sal en un tazón grande. Mezclar a velocidad 1 por aprox. 20 segundos para combinar. Agregar la mantequilla y seguir mezclando a velocidad 1 hasta que la mantequilla se haya incorporado a la harina y que forme bolitas del tamaño de arvejas.
2. Agregar lentamente el agua, 1 cucharadita a la vez, y mezclar hasta que la harina esté húmeda, pero no mojada. La masa aún se desmigajará.
3. Voltar la masa sobre una superficie limpia y ligeramente enharinada y amasarla a mano unas cuantas veces para unirla. Dividir la masa en dos porciones iguales y formar un disco plano con cada porción. Envolver cada disco en papel film/plástico y refrigerar por un mínimo de 2 horas, hasta un máximo de 2 días.*

*Siempre y cuando esté bien envuelta, la masa se conservará por hasta 6 meses en el congelador.

Información nutricional por porción:

Calorías 100 (66 % de grasa) • Carbohidratos 7 g
Proteínas 1 g • Grasa 7 g • Grasa saturada 5 g
Colesterol 20 mg • Sodio 95 mg • Calcio 0 mg • Fibra 0 g

Salsa para mojar de espinaca y alcachofa

Crema para mojar tradicional, con un giro especial para el paladar de los adultos.

La combinación de Gruyère y Parmesano le da un agradable sabor a nuez.

No requiere ningún tipo de fuente especial; un molde de tarta es el método más rápido para calentar este plato.

Rinde 2 tazas (475 ml)

- 12 onzas (340 g) de queso crema, a temperatura ambiente, en pedazos
- 2 onzas (55 g) de Gruyère, finamente rallado
- 1 onza (30 g) de queso Parmesano, finamente rallado
- 1 diente de ajo, finamente picado
- ½ chalote grande pequeño, finamente picado
- 8 onzas (225 g) de espinaca (descongelada), escurrida, exprimida y picada
- 1 lata de 15 onzas (425 g) de corazones de alcachofa, escurridos
- 2 cucharadas de crema líquida para batir (“heavy cream”)

½ cucharadita de hojuelas de pimienta rojo

1. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Engrasar ligeramente un molde redondo de 9 in. (23 cm) con aceite de oliva o spray vegetal; reservar.
2. Colocar el queso crema en un tazón grande. Batir a velocidad 3 por aprox. 30 segundos, hasta que esté suave. Agregar los ingredientes restantes y mezclar a velocidad 1 por aprox. 20 segundos para combinar.
3. Colocar la mezcla en el molde preparado y meter al horno. Hornear por 20 minutos, y luego gratinar por 6 a 8 minutos adicionales, hasta que la parte superior esté bien dorada.
4. Servir inmediatamente con chips de pan pita, pan crujiente y vegetales crudos.

Información nutricional por porción (2 cucharadas):

Calorías 115 (76 % de grasa) • Carbohidratos 3 g
Proteínas 4 g • Grasa 10 g • Grasa saturada 6 g
Colesterol 30 mg • Sodio 218 mg • Calcio 71 mg • Fibra 1 g

Puré de papas cremoso

Esta receta es un poco como un lienzo en blanco. Es simple, pero puede cambiarse fácilmente añadiendo mezclas o aderezos, tales como cebollinos o cebolletas picadas, trozos de tocino crujiente o queso Cheddar rallado.

Rinde aprox. 6 tazas (1.4 L)

- 2½ libras (1.1 kg) de papas Yukon Gold, peladas y cortadas en pedazos de 1 in.

(2.5 cm)

- ½ taza (120 ml) de leche entera, a temperatura ambiente
- 3 cucharadas (45 g) de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, en pedazos de 1 in. (2.5 cm)
- ¾ cucharadita de sal kosher
- ½ cucharadita de pimienta negra recién molida
- ½ taza (110 g) de queso Mascarpone o de “crème fraiche”, a temperatura ambiente

1. Colocar las papas en una olla mediana a grande y cubrir con 2 in. (5 cm) de agua. Calentar a fuego medio-alto hasta que empiece a hervir y luego reducir el fuego y seguir cocinando a fuego lento hasta que estén muy suaves.
2. Escurrir las patatas y volver a la olla. Mezclar a velocidad 1 a 2 por aprox. 30 segundos para hacer puré. Agregar los ingredientes restantes y mezclar a velocidad 2 para combinar.
3. Probar y ajustar la sazón al gusto.

Información nutricional por porción de ½ taza (120 ml):

Calorías 117 (38 % de grasa) • Carbohidratos 16 g
Proteínas 2 g • Grasa 5 g • Grasa saturada 3 g
Colesterol 16 mg • Sodio 159 mg • Calcio 35 mg • Fibra 2 g

Puré de camote con jarabe de arce

La mezcla perfecta de sabores otoñales hace que este plato sea imprescindible para la mesa del día de acción de gracias.

Rinde aprox. 6 tazas (1.4 L)

- 3 libras (1.4 kg) de camote/batata/ñame**
- 2 cucharaditas de sal kosher**
- 4 cucharadas (55 g) de mantequilla sin sal**
- ¼ taza (60 ml) de jugo de naranja**
- ¼ taza (60 ml) de jarabe de arce/maple puro**
- ½ cucharadita de canela en polvo**
- ⅙ cucharadita de nuez moscada recién rallada**

1. Pelar el camote y cortar en pedazos de 1 in. (2.5 cm). Colocar en una olla mediana a grande y cubrir con 2 in. (5 cm) de agua fría.
2. Agregar 1 cucharadita de la sal y poner a cocinar a fuego medio-alto. Cuando el agua empiece a hervir, bajar el fuego y seguir cocinando a fuego lento hasta que estén muy suaves. Escurrir y volver a la olla.
3. Hacer puré directamente en la olla, mezclando a velocidad 2 hasta conseguir la consistencia deseada.
4. Agregar los ingredientes restantes y mezclar a velocidad 2 para combinar.
5. Probar y ajustar la sazón al gusto. Servir inmediatamente.

Información nutricional por porción de ½ taza (120 ml):

*Calorías 192 (18 % de grasa) • Carbohidratos 38 g
Proteínas 2 g • Grasa 4 g • Grasa saturada 2 g
Colesterol 10 mg • Sodio 189 mg • Calcio 26 mg • Fibra 5 g*

Panecillos de camote

El camote proporciona humedad para conseguir panecillos sumamente ligeros y tiernos. Nos encantan estos panecillos tibios con mantequilla y un simple rocío de miel o jarabe de arce.

Rinde 12 panecillos

- 2 tazas (250 g) de harina común**
- 2½ cucharaditas de polvo de hornear**
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio**
- 2 cucharaditas de azúcar granulada**
- 1 cucharadita de sal kosher**
- 6 cucharadas (85 g) de mantequilla sin sal, en cubitos**
- ¾ taza (150 g) de puré de camote (aprox. 1 camote mediano)**
- ½ taza (125 g) de suero de leche (“buttermilk”), frío**
- Spray vegetal**
- Crema líquida para batir (“heavy cream”), para cepillar los panecillos**

1. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 400 °F (200 °C).
2. Colocar la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, el azúcar y la sal en un tazón grande. Mezclar a velocidad 1 para “tamizar”. Agregar la mantequilla fría. Empezar a mezclar a velocidad 1, aplastando la mantequilla con los batidores para incorporarla a la harina. Aumentar progresivamente la velocidad al nivel 3. Mezclar hasta que la mezcla se parezca a migajas del tamaño de arvejas.

3. Agregar el camote y el suero de leche. Seguir mezclando por 15 a 30 segundos. La masa se desmigajará.
4. Colocar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. Estirarla con un rodillo, o presionarla presione con las manos enharinadas, hasta que tenga forma de rectángulo. Doblar la masa por la mitad y estirar/presionar de nuevo. Repetir este proceso 3 o 4 veces (plegar crea “capas” en la masa). Finalmente, estirar la masa con rodillo hasta formar un rectángulo de ¾ in. (2 cm) de espesor. Usar un cortador redondo de 2½ pulgadas para cortar 12 panecillos, presionando juntos los desechos si es necesario.
5. Disponer los panecillos de forma apretada en 3 filas de 4 en una bandeja forrada con papel sulfurizado. Cepillar la parte superior con crema líquida. Hornear por 20 a 22 minutos, hasta que estén hinchados y dorados.
6. Dejar reposar por 5 minutos. Separar y servir tibios.

Información nutricional por panecillo:

*Calorías 145 (36 % de grasa) • Carbohidratos 19 g
Proteínas 3 g • Grasa 6 g • Grasa saturada 4 g • Colesterol
15 mg • Sodio 197 mg • Calcio 470 mg Fibra 1 g*

Galletas de mantequilla con limón y tomillo

El tomillo puede parecer un ingrediente extraño para galletas dulces, pero verá pronto por qué estas galletas son tan populares.

Rinde aprox. 3 docenas de galletas

Masa de galletas:

- 1¾ tazas (220 g) de harina común**
- ½ cucharadita de sal kosher**
- 16 cucharadas (230 g) de mantequilla europea sin sal, a temperatura ambiente, en pedacitos**
- ⅓ taza (65 g) de azúcar granulada**
- ⅓ taza (40 g) de azúcar glasé, tamizado**
- 2 yemas de huevo grande, a temperatura ambiente**
- 1 a 2 cucharadas de hojas de tomillo fresco**
- 2 cucharadas de ralladura de limón**

Glaseado de limón:

- ½ taza (60 g) de azúcar glasé, tamizado**
- 2 cucharadas de crema líquida para batir (“heavy cream”)**
- 2 cucharaditas de jugo de limón fresco**
- 1 pizca de sal marina fina**

1. Poner la harina y la sal en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 1 por aprox. 30 segundos para combinar. Reservar.
2. Poner la mantequilla en un tazón grande. Mezclar a velocidad 2 a 3 hasta que esté cremosa, y luego agregar los azúcares. Mezclar a velocidad 2 a 3 hasta conseguir una mezcla ligera, y luego agregar las yemas; seguir mezclando para combinar. Agregar los ingredientes secos y mezclar a

velocidad 2 hasta que esté bien mezclado. Agregar el tomillo y la ralladura, e incorporar suavemente.

3. Dividir masa en dos porciones iguales y formar un disco con cada porción. Envolver en papel encerado o papel sulfurizado, y luego en papel film/plástico, y refrigerar por una noche.
4. Sacar la masa del refrigerador para que se ablande un poco. Precalentar el horno a 350°F (180 °C), con una rejilla en la posición inferior y otra entre el centro y la posición superior. Forrar dos placas para horno con bordes con papel sulfurizado.
5. Estirar la masa con rodillo hasta que tenga ¼ in. (0.5 cm) de espesor y cortar discos pequeños usando un cortador de galletas de 1½ in. (4 cm). Colocar en las placas y refrigerar por aprox. 10 minutos.
6. Después de este tiempo, hornear las galletas por aprox. 12 minutos, (cambiar las placas de nivel si es necesario) hasta que las orillas estén ligeramente doradas. Dejar enfriar completamente.
7. Mientras las galletas se están enfriando, preparar el glaseado. Poner todos los ingredientes del glaseado en un tazón mediano y mezclar a velocidad 1 hasta obtener una mezcla muy suave. Si el glaseado parece demasiado espeso, añadir más crema, 1 cucharadita a la vez. Si parece demasiado líquido, agregar más azúcar glasé, 1 cucharadita a la vez. Esparcir encima de las galletas enfriadas de la manera deseada.

Información nutricional por galleta (con ½ cucharadita de glaseado):

Calorías 89 (56 % de grasa) • Carbohidratos 9 g

Proteínas 1 g • Grasa 5 g • Grasa saturada 3 g
Colesterol 25 mg • Sodio 32 mg • Calcio 2 mg
Fibra 0 g

Galletas rellenas de fresa

Lo mejor de estas galletas es que permiten disfrutar del sabor de esta fruta de verano en cualquier momento del año, gracias al intenso sabor de las fresas liofilizadas. Ajuste la cantidad de fresa en el relleno si desea para un sabor aún más rico.

Rinde aprox. 2 docenas de galletas rellenas

Masa de galletas:

- 1¾ tazas (220 g) de harina común**
- ½ cucharadita de sal kosher**
- 16 cucharadas (230 g) de mantequilla europea sin sal, a temperatura ambiente, en pedacitos**
- ⅓ taza (65 g) de azúcar granulada**
- ¼ taza (30 g) de azúcar glasé, tamizado**
- ½ cucharadita de extracto natural de vainilla**
- 2 yemas de huevo grande, a temperatura ambiente**
- 1 taza (150 g) de fresas liofilizadas, finamente molidas y tamizadas***

Relleno de fresa:

- 4 cucharadas (55 g) de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente**
- 2 onzas (55 g) de queso crema, a temperatura ambiente**
- 2 tazas (240 g) de azúcar glasé, tamizado**
- 1 pizca de sal kosher**

- 2** cucharadas de leche entera, a temperatura ambiente
- ¼** cucharadita de extracto natural de vainilla
- ½** taza (75 g) de fresas liofilizadas, finamente molidas y tamizadas*
1. Poner la harina y la sal en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 1 por aprox. 30 segundos para combinar. Reservar.
 2. Poner la mantequilla en un tazón grande. Mezclar a velocidad 2 a 3 hasta que esté cremosa, y luego agregar los azúcares y la vainilla. Mezclar a velocidad 2 a 3 hasta conseguir una mezcla ligera, y luego agregar las yemas; seguir mezclando para combinar. Agregar los ingredientes secos y mezclar a velocidad 2 hasta que esté bien mezclado. Agregar las fresas molidas y mezclar hasta que estén bien combinadas.
 3. Dividir la masa en dos porciones iguales y formar un disco con cada porción. Envolver en papel encerado o papel sulfurizado, y luego en papel film/plástico, y refrigerar por una noche.
 4. Sacar la masa del refrigerador para que se ablande un poco. Precalentar el horno a 350°F (180 °C), con una rejilla en la posición inferior y otra entre el centro y la posición superior. Forrar dos placas para horno con bordes con papel sulfurizado.
 5. Estirar la masa con rodillo hasta que tenga ¼ in. (0.5 cm) de espesor y cortar discos pequeños usando un cortador de galletas de 1½ in. (4 cm). Colocar en las placas y refrigerar por aprox. 10 minutos.
 6. Después de este tiempo, hornear las galletas por aprox. 12 minutos, (cambiar las placas de nivel si es necesario),

sin permitir que se doren. Dejar enfriar completamente.

7. Mientras las galletas se están enfriando, preparar el relleno. Poner la mantequilla y el queso crema en un tazón grande. Mezclar a velocidad 2 o 3 por aprox. 1 minuto para suavizar y combinar. Agregar el azúcar, la sal, la leche y la vainilla; mezclar a velocidad 1 a 3 hasta conseguir una mezcla ligera y espumosa. Agregar las fresas molidas y mezclar a velocidad 1 para combinar.
8. Una vez que las galletas estén completamente frías, colocar aprox. 1 cucharada del relleno en la parte inferior de una galleta, y luego cubrir con otra galleta para hacer un “sándwich”. Repetir con el resto de las galletas.

*La mejor forma de hacer esto es con un molinillo de especias o de café.

Información nutricional por galleta rellena:

Calorías 201 (47 % de grasa) • Carbohidratos 25 g
 Proteínas 1 g • Grasa 10 g • Grasa saturada 7 g
 Colesterol 43 mg • Sodio 57 mg • Calcio 8 mg • Fibra 1 g

Galletas de chocolate de trigo sarraceno

El sabor a nuez del trigo sarraceno es el complemento perfecto para los trozos de chocolate agridulce.

Rinde aprox. 4 docenas de galletas

- 1½** tazas (185 g) de harina común
- ¾** taza (90 g) de harina de trigo sarraceno
- 1** cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1** cucharadita de sal kosher
- ½** cucharadita de café expreso instantáneo

- 16** cucharadas (230 g) de mantequilla sin sal temperatura ambiente, en pedacitos
- 1** taza (200 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)
- ½** taza (100 g) de azúcar granulada
- 2** huevos grandes, a temperatura ambiente
- 1½** cucharaditas de extracto natural de vainilla
- 2** tazas (300 g) de chocolate semiamargo picado
- Copos de sal marina, para espolvorear**
1. Colocar la harina, el bicarbonato, la sal y el expreso en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 1 por un mínimo de 30 segundos para combinar. Reservar.
 2. Poner la mantequilla en un tazón grande. Mezclar por aprox. 1 minuto, empezando en la velocidad 1 y aumentando progresivamente la velocidad al nivel 3, hasta conseguir una mezcla ligera y cremosa. Agregar los azúcares y mezclar a velocidad 2 a 4 por aprox. 2 minutos, raspando los lados del tazón con una espátula si es necesario, hasta que la mayoría del azúcar se haya disuelto en la mantequilla y que la mezcla esté muy ligera. Agregar los huevos, uno a la vez, mezclando a velocidad 2 después de cada adición, y luego agregar la vainilla. Agregar los ingredientes secos y mezclar a velocidad 2 para combinar. Luego, agregar el chocolate picado y mezclar a velocidad 2 para incorporar uniformemente.
 3. Formar bolas de masa del tamaño de pelotas de golf y colocar estas en una placa para horno o una bandeja forrada

con papel sulfurizado. Envolver bien con papel film/plástico y refrigerar por un mínimo de 1 hora, hasta un máximo de una noche.

4. Poner la rejilla del horno en la posición superior y precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Forrar dos placas para horno con papel sulfurizado.
5. Cuando el horno esté caliente, meter las galletas al horno y hornear por aprox. 15 minutos, hasta que estén ligeramente doradas y que las orillas estén firmes. Sacar del horno y espolvorear inmediatamente con una pizca de copos de sal marina. Dejar enfriar las bandejas antes de hornear más galletas.

Información nutricional por galleta:

*Calorías 137 (48 % de grasa) • Carbohidratos 17 g
Proteínas 2 g • Grasa 8 g • Grasa saturada 4 g
Colesterol 18 mg • Sodio 78 mg • Calcio 3 mg • Fibra 1 g*

Galletas de mantequilla de maní con chispas de chocolate

Usar una mezcla de mantequilla de maní cremosa y de maní tostado da aún más sabor a maní a estas tiernas galletas.

Rinde aprox. 5 docenas de galletas

- 2 tazas (250 g) de harina común**
- ¾ cucharadita de sal kosher**
- ½ cucharadita de polvo de hornear**
- ¼ cucharadita de bicarbonato de sodio**
- 16 cucharadas (230 g) de mantequilla sin sal temperatura ambiente, en pedacitos**
- 1½ tazas (345 g) de mantequilla de maní cremosa tradicional o natural (sin azúcar), bien revuelta**

- 1 taza (200 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)**
- ½ taza (100 g) de azúcar granulada**
- 2 huevos grandes, a temperatura ambiente**
- 1 cucharadita de extracto natural de vainilla**
- 1 taza (145 g) de maní tostado sin sal**
- ½ taza (40 g) de mini chispas de chocolate**
- Mezcla de azúcar turbinado y copos de sal marina, para espolvorear**

1. Poner la rejilla del horno en la posición superior y precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Forrar dos placas para horno con papel sulfurizado.
2. Poner la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 1 por un mínimo de 30 segundos para combinar. Reservar.
3. Poner la mantequilla y la mantequilla de maní en un tazón grande. Mezclar por aprox. 2 minutos, empezando en la velocidad 2 y aumentando progresivamente la velocidad al nivel 5, hasta conseguir una mezcla homogénea. Raspar el bol y agregar los azúcares. Mezclar a velocidad 2 a 4 por aprox. 2 minutos, hasta que la mayoría del azúcar se haya disuelto en la mezcla de mantequilla/mantequilla de maní. Agregar los huevos, uno a la vez, mezclando a velocidad 2 a 3 después de cada adición, y luego agregar la vainilla. Agregar los ingredientes secos y mezclar a velocidad 2 para combinar. Luego, agregar el maní y las chispas de chocolate y revolver a velocidad 2 para incorporar uniformemente.

4. Formar bolas de masa del tamaño de pelotas de golf y colocar estas en una placa para horno o una bandeja forrada con papel sulfurizado. Aplastar cada bola con un tenedor, y luego espolvorear con la mezcla de azúcar turbinado y copos de sal marina.
5. Hornear por aprox. 12 a 15 minutos, hasta que las orillas estén ligeramente firmes. Dejar enfriar las bandejas antes de hornear más galletas.

Información nutricional por galleta:

*Calorías 124 (57 % de grasa) • Carbohidratos 11 g
Proteínas 3 g • Grasa 8 g • Grasa saturada 3 g
Colesterol 15 mg • Sodio 70 mg • Calcio 7 mg
Fibra 1 g*

Masa de galleta cruda comestible (con variaciones)

Coma esa masa de galleta comestible libre de culpa (bueno, ¡libre de huevo!) Hay opciones sin gluten, e incluso una opción de masa de galletas “Snickerdoodles” (las favoritas de los niños). Cómasela con cuchara o desmenúcela en helado de vainilla... ¡Hay tantas posibilidades!

Rinde aprox. 3½ tazas

- 8 cucharadas (115 g) de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente, en 4 pedazos**
- ¾ taza llena (135 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)**
- ½ taza (65 g) de azúcar granulada**
- 2 cucharadas de leche (cualquier variedad, incluyendo leche vegetal)**

- 1 **cucharada de extracto natural de vainilla**
- 1½ **tazas (165 g) de harina común (también puede usar harina sin gluten)**
- ½ **cucharadita de sal kosher**
- 1 **taza (175 g) de chispas de chocolate semidulce**

*Proteínas 0 g • Grasa 3 g • Grasa saturada 2 g
Colesterol 4 mg • Sodio 22 mg • Calcio 2 mg
Fibra 0 g*

Información nutricional por porción (1 cucharada, versión “Snickerdoodle”):

*Calorías 42 (35 % de grasa) • Carbohidratos 6 g
Proteínas 0 g • Grasa 2 g • Grasa saturada 1 g
Colesterol 4 mg • Sodio 21 mg • Calcio 1 mg
Fibra 0 g*

Información nutricional por porción (1 cucharada, avena y arándanos agrios):

*Calorías 49 (32 % de grasa) • Carbohidratos 8 g
Proteínas 0 g • Grasa 2 g • Grasa saturada 1 g
Colesterol 4 mg • Sodio 22 mg • Calcio 1 mg
Fibra 0 g*

1. Poner la mantequilla y los azúcares en un tazón grande. Mezclar por aprox. 2 minutos, usando la velocidad 2 a 4, hasta obtener una mezcla muy ligera y cremosa. Apagar para raspar el bol si es necesario.
2. Encender la batidora en la velocidad 2 y agregar lentamente la leche. Agregar la harina y la sal y mezclar a velocidad 2 para combinar. Agregar las chispas de chocolate y mezclar a velocidad 2.
3. Formar bolas de masa del tamaño deseado, usando una cuchara. La masa puede comerse inmediatamente, pero es aún mejor cuando está helada.

Variaciones:

“Snickerdoodles”:

Agregar ½ cucharadita de canela y omitir las chispas de chocolate. Formar bolas de masa de 1 cucharada y cubrir con azúcar con canela.

Avena con arándanos agrios:

Agregarle ½ taza (40 g) de copos de avena y ¼ de cucharadita de canela en polvo a la harina. Sustituir las chispas de chocolate con arándanos agrios secos.

Información nutricional por porción (1 cucharada, chispas de chocolate):

Calorías 55 (41 % de grasa) • Carbohidratos 8 g

“Brownies” expreso semiamargos

Estos suculentos “brownies” les encantarán a los amantes del chocolate.

Rinde 16 “brownies”

Spray vegetal

- ¾ **taza (170 g) de mantequilla sin sal, en cubitos**
- 4 **onzas (115 g) de chocolate amargo, picado**
- 4 **onzas (55 g) de chocolate semiamargo, picado**
- 2 **cucharadas (10 g) de cacao en polvo**
- 2 **cucharaditas de café expreso instantáneo**
- ½ **taza (60 g) de harina común**
- ¾ **cucharadita de sal kosher**
- 3 **huevos grandes, a temperatura ambiente**
- 1½ **tazas (300 g) de azúcar granulada**
- 2 **cucharaditas de extracto natural de vainilla**

1. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Engrasar ligeramente un molde de 9 x 9 in. (23 x 23 cm) con spray vegetal y forrarlo con papel sulfurizado; reservar.
2. Derretir la mantequilla y el chocolate picado a baño María. Cuando el chocolate esté casi derretido, agregar el cacao y el café expreso; revolver. Cuando el chocolate esté completamente derretido, agregar la harina y la sal y dejar enfriar a temperatura ambiente.
3. Batir los huevos a velocidad 2 para romperlos, y luego agregar gradualmente el azúcar. Mezclar por aprox. 2 a 3 minutos, hasta obtener una mezcla clara y espesa. Agregar la vainilla y mezcla para combinar. Incorporar la mezcla de chocolate enfriada a la mezcla de huevo, y revolver, usando la velocidad 1, hasta obtener una mezcla homogénea. Verter la mezcla de chocolate en el molde preparado. Dar unos golpecitos sobre la encimera varias veces para eliminar las burbujas de aire.
4. Hornear por 25 a 30 minutos, hasta que las orillas estén ligeramente secas. Dejar enfriar completamente antes de cortar y servir.

Información nutricional por “brownie”:

*Calorías 249 (54 % de grasa) • Carbohidratos 28 g
Proteínas 3 g • Grasa 16 g • Grasa saturada 10 g
Colesterol 57 mg • Sodio 120 mg • Calcio 12 mg
Fibra 2 g*

“Blondies” (“Brownies” de chocolate blanco)

El “blondie” es el primo más dulce y más claro del famoso “brownie” este primo del “brownie”. Esta receta es bastante tradicional, pero puede ser fácilmente modificada a gusto cambiando el tipo de chispas o nueces.

Rinde 24 “blondies”

- Mantequilla sin sal suave o spray vegetal**
- 2 tazas (250 g) de harina común**
- 1½ cucharaditas de sal kosher**
- ½ cucharadita de canela en polvo**
- 16 cucharadas (230 g) de mantequilla sin a temperatura ambiente, en pedacitos**
- ½ taza (100 g) de azúcar granulada**
- 1 taza llena (200 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)**
- 3 huevos grandes, a temperatura ambiente**
- 1 cucharada de extracto natural de vainilla**
- 1½ tazas (260 g) de chocolate semiamargo, picado**
- 1 taza (175 g) de chispas de chocolate blanco**
- 1 taza (120 g) de nueces**

1. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Engrasar un molde de 9 x 3 in. (23 x 13 x 8 cm) con spray vegetal o mantequilla sin sal; forrar con papel sulfurizado. Reservar.
2. Colocar la harina, la sal y la canela en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 1

por aprox. 20 segundos para combinar; reservar.

3. Poner la mantequilla en un tazón grande. Batir a velocidad 3 por aprox. 30 segundos, hasta que la mezcla esté suave. Agregar lentamente los azúcares y batir a velocidad 4 por 30 segundos adicionales, hasta obtener una mezcla clara y espesa. Ajustar la velocidad al nivel 3 y agregar los huevos, uno a la vez, y luego la vainilla; mezclar para combinar. Reducir la velocidad al nivel 1 y agregar lentamente los ingredientes secos. Cuando los ingredientes estén casi incorporados, agregar el chocolate picado, las chispas de chocolate y las nueces.
4. Verter la mezcla en la bandeja preparada. Hornear por aprox. 30 a 35 minutos, hasta que estén ligeramente dorados. Dejar enfriar completamente antes de cortar.

Información nutricional por “blondie”:

*Calorías 320 (48 % de grasa) • Carbohidratos 39 g
Proteínas 3 g • Grasa 18 g • Grasa saturada 10 g
Colesterol 45 mg • Sodio 150 mg • Calcio 10 mg • Fibra 1 g*

Barras de arándanos azules con cobertura crujiente

Cuando usted no puede decidir entre una galleta o un “crumble”, este postre satisface ambos antojos.

Rinde 12 porciones

Spray vegetal

Fondo de tarta:

- 8 cucharadas (115 g) de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente, en 4 pedazos**

- ¼ taza llena (50 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)**
- 2 cucharadas (35 g) de azúcar granulada**
- 1¼ tazas (155 g) de harina común**
- ¼ cucharadita de sal kosher**
- 1 pizca de canela en polvo**

Relleno:

- ¼ taza (50 g) de azúcar granulada**
- ¼ taza llena (50 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)**
- 2 cucharadas de almidón/fécula de tapioca**
- ¼ cucharadita de sal kosher**
- 1 pizca de canela en polvo**
- 1 pizca de jengibre en polvo**
- ¼ cucharadita de extracto natural de vainilla**
- 4 tazas (280 g) de arándanos azules frescos**

Cobertura:

- ¾ taza (95 g) de harina común**
- ½ taza (40 g) de copos de avena (no use avena instantánea)**
- ½ taza llena (100 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)**
- ¼ cucharadita de canela en polvo**
- ¼ cucharadita de sal kosher**
- 6 cucharadas (55 g) de mantequilla sin sal, en pedacitos**

1. Engrasar ligeramente un molde de 9 x 9 in. (23 x 23 cm) con spray vegetal y forrarlo con papel sulfurizado; reservar.
2. Preparar la corteza: Poner la mantequilla y los azúcares en un tazón mediano. Revolver a velocidad 2 a 3 hasta conseguir una mezcla cremosa. Agregar el resto de

los ingredientes de la corteza y mezclar a velocidad 2 para combinar. Colocar la mezcla en el molde preparado, aplastando firmemente para comprimirla en el fondo del mismo. Refrigerar hasta que esté firme.

3. Mientras el fondo de tarta se está enfriando, preparar el relleno. Poner los azúcares, la fécula de tapioca, la sal y las especias en un tazón grande; mezclar a velocidad 1 para combinar. Agregar la vainilla y los arándanos azules; revolver para cubrir los arándanos. A continuación, mezclar a velocidad 1 por aprox. 2 minutos, hasta que la mitad de los arándanos se hayan reventado. Reservar.
4. Poner todos los ingredientes de la cobertura, excepto la mantequilla, en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 1 para combinar. Agregar la mantequilla y mezclar a velocidad 2 hasta que se formen migajas grandes.
5. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Hornear la corteza por aprox. 20 minutos, hasta que esté firme y que las orillas estén doradas. Retirar del horno y esparcir el relleno encima. Meter al horno otra vez y hornear por aprox. 15 minutos adicionales, hasta que el relleno esté burbujeante en las orillas. Cubrir uniformemente con la cobertura crujiente. Meter al horno otra vez, y hornear por 15 minutos adicionales. Las barras están listas cuando la parte superior está uniformemente dorada.
6. Dejar enfriar completamente antes de cortar y servir.

Información nutricional por barra:

Calorías 282 (41 % de grasa) • Carbohidratos 39 g

*Proteínas 3 g • Grasa 13 g • Grasa saturada 8 g
Colesterol 35 g • Sodio 143 mg • Calcio 4 mg • Fibra 2 g*

Torta de capas dorada

Esta receta les encantará a todos los amantes de la torta dorada tradicional.

Es deliciosa con casi cualquier relleno y glaseado, pero nos encanta especialmente con nuestro glaseado de bayas y crema (receta a continuación).

Rinde 12 porciones; dos capas de 9 in. (23 cm)

Spray vegetal

- 3 tazas (405 g) de harina de repostería sin levadura
- 1³/₄ tazas (350 g) de azúcar granulada
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 3/4 cucharadita de sal kosher
- 2 huevos grandes, a temperatura ambiente
- 2 yemas de huevo grande, a temperatura ambiente
- 1¹/₂ tazas (365 g) de suero de leche ("buttermilk"), a temperatura ambiente
- 2 cucharaditas de extracto natural de vainilla
- 1 taza (235 ml) de aceite vegetal

1. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Engrasar dos moldes redondos de 9 in. (23 cm) con spray vegetal y forrarlos con papel sulfurizado. Reservar.
2. Poner la harina, el azúcar, el bicarbonato y la sal en un tazón grande. Mezclar a velocidad 1 por un mínimo de 30 segundos para combinar. Reservar.

3. Poner los huevos, las yemas, el suero de leche y la vainilla en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 3 para combinar.
4. Reducir la velocidad al nivel 2 y agregar lentamente el aceite a la mezcla de ingredientes secos; cuando esté bien combinado, aumentar la velocidad y mezclar por aprox. 1¹/₂ minutos, hasta conseguir una mezcla homogénea.
5. Agregar poco a poco la mezcla de huevo/suero de leche y mezclar a velocidad 2 para incorporar.
6. Dividir la mezcla entre los dos moldes preparados. Dar golpecitos en la encimera para eliminar las burbujas y meter al horno. Hornear por aprox. 25 minutos, hasta que un probador introducido en el centro salga limpio.
7. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla (en los moldes) hasta que la parte superior esté fría al tacto. Desmoldar y dejar enfriar completamente (sobre una rejilla) antes de cubrir/glasear.

Información nutricional por porción:

Calorías 432 (42 % de grasa) • Carbohidratos 58 g
Proteínas 5 g • Grasa 21 g • Grasa saturada 2 g
Colesterol 63 mg • Sodio 300 mg • Calcio 69 mg • Fibra 1 g

Cobertura de crema y bayas

Ajuste el sabor y el color a gusto, variando la cantidad de bayas liofilizadas. Empiece con media taza, y agregue cuanto más desee.

Rinde aprox. 3 tazas (710 ml), suficiente para cubrir un pastel de capas de 9 in. (23 cm)

- 8 cucharadas (115 g) de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, en 8 pedazos
 - 4 onzas (115 g) de queso crema, en 4 pedazos, a temperatura ambiente
 - 4 tazas (455 g) de azúcar glasé, tamizado
 - ¼ cucharadita de sal marina
 - ¼ taza (60 ml) de leche entera o crema líquida para batir (“heavy cream”)
 - 2 cucharadas de jarabe de maíz claro (opcional, si desea un acabado brillante)
 - ½ taza (75 g) de frambuesas o fresas liofilizadas (o una mezcla), finamente molidas (con un molinillo de especias) y tamizadas
1. Poner la mantequilla y el queso crema en un tazón grande. Mezclar a velocidad 2 a 4 por aprox. 2 minutos para suavizar y combinar. Agregar el azúcar glasé y mezclar a velocidad 1 por aprox. 1 minuto para combinar.
 2. Sin apagar la máquina, agregar lentamente la leche (o la crema) y seguir mezclando hasta conseguir una mezcla ligera. Si usa jarabe de maíz, agregarlo ahora y mezclar a velocidad 1 para combinar.

3. Agregar las bayas molidas y mezclar hasta obtener la consistencia deseada. Usar inmediatamente.

NOTA: Si no la usa inmediatamente, cubrir con una toalla húmeda y papel film/plástico y conservar a temperatura ambiente hasta el momento de usar.

Información nutricional por porción de ¼ de taza (60 ml):

Calorías 286 (34 % de grasa) • Carbohidratos 46 g
Proteínas 1 g • Grasa 11 g • Grasa saturada 7 g
Colesterol 31 mg • Sodio 83 mg • Calcio 8 mg • Fibra 0 g

Torta de capas de chocolate

Bañe esta succulenta torta de chocolate con nuestro baño de queso crema (receta a continuación).

Rinde 16 porciones; dos tartas de 9 in. (23 cm)

- Mantequilla sin sal suave o spray vegetal
 - 6 onzas (170 g) de chocolate semiamargo, picado
 - ¾ taza (90 g) de cacao en polvo (“Dutch Process”), tamizado
 - 2 cucharaditas de café expreso instantáneo
 - ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
 - 1 taza (235 ml) de agua hirviendo
 - 2½ tazas (310 g) de harina común
 - 1 taza (200 g) de azúcar granulada
 - ½ taza (100 g) llena de azúcar rubia (azúcar de caña integral)
 - 1 cucharadita de polvo de hornear
 - ¾ cucharadita de sal kosher
 - 1 taza (235 ml) de aceite vegetal
- 1 taza (245 g) de suero de leche (“buttermilk”), a temperatura ambiente
 - 4 huevos grandes, ligeramente batidos, a temperatura ambiente
 - 2 cucharaditas de extracto natural de vainilla
1. Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Engrasar dos moldes redondos de 9 in. (23 cm) con spray vegetal o mantequilla y cubrir el fondo de cada molde con papel sulfurizado. Reservar.
 2. Colocar el chocolate semiamargo, el cacao, el expreso y el bicarbonato en un bol mediano; cubrir con el agua hirviendo. Revolver hasta que el chocolate esté derretido. Dejar enfriar a temperatura ambiente, y reservar.
 3. Poner la harina, los azúcares, el polvo de hornear y la sal en un tazón grande. Mezclar a velocidad 2 por un mínimo de 30 segundos para combinar. Reservar.
 4. Agregar el aceite, el suero de leche, los huevos y la vainilla a la mezcla de chocolate, usando la velocidad 2 para mezclar.
 5. Agregar lentamente la mezcla líquida a los ingredientes secos, usando la velocidad 2 para mezclar. Mezclar por aprox. 1 minuto, parando para raspar todo el bol cuando sea necesario, hasta conseguir una mezcla suave.
 6. Dividir la mezcla entre los moldes preparados. Hornear por 30 a 35 minutos, hasta que un probador introducido en el centro salga limpio.
 7. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla (en los moldes) hasta que la parte superior esté fría al tacto. Desmoldar y

dejar enfriar completamente sobre una rejilla antes de cubrir/glasear.

Información nutricional por porción:

Calorías 345 (50 % de grasa) • Carbohidratos 41 g
Proteínas 6 g • Grasa 21 g • Grasa saturada 5 g
Colesterol 47 mg • Sodio 195 mg • Calcio 31 mg • Fibra 3 g

Baño de queso crema

Esta cobertura clásica es perfecta para una variedad de pasteles, pero es especialmente deliciosa con pastel de zanahoria y pastel de chocolate.

Rinde aprox. 5 tazas (1.2 L)

5½ tazas (650 g) de azúcar glasé, tamizado

¼ cucharadita de sal kosher

1 libra (455 g) de queso crema, a temperatura ambiente

8 cucharadas (115 g) de mantequilla sin sal temperatura ambiente, en pedazos de 1 in. (2.5 cm)

1 cucharadita de extracto natural de vainilla

1. Colocar el azúcar y la sal en un tazón grande. Mezclar a velocidad 1 por un mínimo de 30 segundos combinar.
2. Colocar queso crema en otro tazón grande. Mezclar a velocidad 2 a 4 por aprox. 1½ a 2 minutos, hasta que esté suave. Agregar la mantequilla y batir hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Ajustar la velocidad al nivel 2 y agregar lentamente la mezcla de azúcar/sal tamizada; mezclar por aprox. 2 minutos para incorporar. Raspar bien el bol. Agregar la vainilla Mezclar a velocidad 2 para combinar. Usar inmediatamente.

Información nutricional por porción de ¼ de taza (60 ml):

Calorías 250 (44 % de grasa) • Carbohidratos 34 g
Proteínas 1 g • Grasa 12 g • Grasa saturada 8 g
Colesterol 47 mg • Sodio 101 mg • Calcio 22 mg • Fibra 0 g

“Cupcakes” dorados sin gluten (¡y veganos!) con cobertura de vainilla sin lácteos

A diferencia de nuestros “muffins” sin gluten preparados con harina sin gluten preparada, aquí usamos ingredientes individuales disponibles en la mayoría de las tiendas de alimentos.

Rinde 12 “cupcakes” estándares

Spray vegetal

2 tazas (240 g) de harina de sorgo

1 taza (125 g) de fécula/almidón de papa

½ taza (60 g) de fécula/almidón de arrurruz

1 cucharada de polvo de hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de goma xantana

1 cucharadita de sal kosher

1½ tazas (355 ml) de néctar de agave

½ taza (120 ml) de aceite de oliva

¾ taza (165 g) de puré de calabaza moscada (“butternut squash”), a temperatura ambiente

2 cucharadas de extracto natural de vainilla

1 cucharadita de vinagre blanco

1. Precalentar el horno a 350 °F (180 °C). Engrasar un molde de “cupcakes” estándar con spray vegetal. Forrar los moldes con pirotines/moldecitos de papel si desea.

2. Poner la harina, las féculas, el bicarbonato, la goma xantana y la sal en un tazón grande. Mezclar a velocidad 1 por aprox. 30 segundos para “tamizar”.
3. Sin apagar la máquina, agregar el resto de los ingredientes, en el orden indicado, y mezclar a velocidad 2 hasta obtener una mezcla homogénea. Raspar el bol y mezclar por 20 segundos adicionales.
4. Verter cucharadas de la mezcla en los moldes preparados. Hornear por aprox. 20 a 22 minutos, hasta que estén dorados y que un probador introducido en el centro salga limpio. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla (en el molde) hasta que estén fríos al tacto. Luego, desmoldar y terminar de enfriar sobre una rejilla antes de cubrir/glasear.

Información nutricional por “cupcake”:

Calorías 396 (22 % de grasa) • Carbohidratos 77 g
Proteínas 4 g • Grasa 10 g • Grasa saturada 1 g
Colesterol 0 mg • Sodio 359 mg • Calcio 50 mg • Fibra 2 g

Baño de vainilla sin lácteos

Este glaseado se combina muy bien con nuestros “cupcakes” dorados sin gluten, pero también es una gran alternativa a cualquier baño/glaseado de vainilla.

Rinde aprox. 2 tazas (475 ml)

1 taza (250 g) de manteca vegetal no hidrogenada

2 tazas (480 g) de azúcar glasé, tamizado

1 cucharada de extracto natural de vainilla

¼ cucharadita de sal kosher

1 a 2 cucharaditas de agua, opcional

1. Colocar la manteca vegetal en un tazón mediano. Revolver a velocidad 2 a 4 por aprox. 30 segundos, hasta que esté suave y cremosa. Agregar el azúcar, mezclar a velocidad 2 a 5, y luego agregar la vainilla y la sal. Seguir mezclando (usando la misma velocidad) por aprox. 30 segundos, hasta conseguir una mezcla suave y esponjosa.
2. Si el baño está demasiado espeso, añadir agua, una cucharadita a la vez, hasta obtener la consistencia deseada.

Información nutricional por porción (2 cucharadas):

Calorías 182 (61 % de grasa) • Carbohidratos 19 g
 Proteínas 0 g • Grasa 13 g • Grasa saturada 6 g
 Colesterol 0 mg • Sodio 33 mg • Calcio 36 mg • Fibra 0 g

Pastel de ángel

Sírvalo con crema batida clásica y frutas del bosque frescas para un ligero y delicioso postre de verano.

Rinde 12 porciones; una tarta de 9 in. (23 cm)

- 1½ tazas (300 g) de azúcar granulada
- 1½ tazas (200 g) de harina de repostería
- 12 claras de huevo grande
- 1¼ cucharaditas de crémor tártaro
- ¼ cucharadita de sal kosher
- 1 cucharadita de extracto natural de vainilla

1. Poner la rejilla del horno en el tercio inferior del mismo y precalentar el horno a 325 °F (160 °C).
2. Tamizar la harina y ¾ de taza (150 g) del azúcar en un tazón mediano; reservar.
3. Colocar las claras y la sal en un tazón

grande. Empezar a mezclar a velocidad 1. Cuando las claras se pongan espumosas, agregar el crémor tártaro y la sal. Aumentar progresivamente la velocidad al nivel 6.

4. Agregar el azúcar granulado restante y la vainilla, y seguir batiendo hasta obtener picos firmes y brillantes.
5. Agregar aprox. la mitad de la mezcla de harina/azúcar a las claras, tamizándola por encima, e incorporarla delicadamente con una espátula de caucho. Repetir con la mezcla de harina/azúcar restante, incorporando delicadamente la mezcla hasta que no queden rastros de ingredientes secos.
6. Verter la mezcla en un molde de rosca de 9 in. (23 cm) no engrasado. Suavizar la superficie con una espátula. Hornear por aprox. 45 minutos, hasta que un probador introducido en el centro salga limpio. Retirar del horno, invertir el molde sobre un cuello de botella, y permitir que el pastel se enfríe completamente.
7. Una vez que esté frío, usar un cuchillo para despegar el pastel del molde.

Información nutricional por porción:

Calorías 167 (1 % de grasa) • Carbohidratos 37 g
 Proteínas 5 g • Grasa 0 g • Grasa saturada 0 g
 Colesterol 0 mg • Sodio 278 mg • Calcio 5 mg • Fibra 0 g

Pastel de queso de crema agria

Esta receta es bastante sencilla. Si bien es simple, puede elevarse cubriendo la tarta con frutas frescas o cocinadas, virutas de chocolate o galletas picadas.

Rinde 12 porciones; un pastel de 8 in. (23 cm)

- 1 cucharada (15 g) de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

Corteza de galletas Graham:

- 1 taza (50 g) de galletas “Graham” molidas
- 2 cucharadas (35 g) de azúcar granulada
- ¼ cucharadita de canela en polvo
- 4 cucharadas (55 g) de mantequilla sin sal, derretida y ligeramente enfriada

Relleno:

- 24 onzas de queso crema, a temperatura ambiente, en 4 pedazos
- 1½ tazas (300 g) de azúcar granulada
- ¼ cucharadita de sal kosher
- 5 huevos grandes, a temperatura ambiente
- 1 taza (235 ml) de crema agria, a temperatura ambiente
- 1½ cucharaditas de extracto natural de vainilla

1. Colocar la rejilla del horno en el tercio inferior del horno y precalentar este a 325 °F (160 °C). Engrasar un molde desmontable de 8 in. (22 cm) con una cucharada de mantequilla. Reservar.
2. Preparar la corteza: Colocar las galletas molidas, el azúcar, la canela y la mantequilla derretida en un tazón pequeño.

- Revolver a velocidad 2 hasta que se forme una “masa”. Colocar la “masa” en el fondo del molde y presionar (usar el fondo de un vaso si es necesario) para formar una corteza uniforme. Hornear por 8 a 10 minutos, hasta que la corteza esté ligeramente firme. Dejar enfriar mientras prepara el relleno.
- Limpiar los batidores. Colocar el queso crema en un tazón grande. Batir hasta que esté muy suave, empezando en la velocidad 1 y aumentando progresivamente la velocidad al nivel 4. Raspar el tazón y los batidores. Mezclando a velocidad 2, agregar el azúcar, aprox. ¼ de taza (50 g) a la vez, y la sal; mezclar hasta conseguir una mezcla muy suave. Agregar los huevos, uno a la vez, batiendo a velocidad 2 a 3 y teniendo cuidado de incorporar cada huevo a la mezcla antes de añadir el siguiente. Raspar el tazón y los batidores, y luego agregar la crema agria y la vainilla. Mezclar a velocidad 1 por aprox. 1 minuto, hasta obtener una mezcla cremosa.
 - Envolver el molde desmontable enfriado con papel film/plástico y papel de aluminio, hasta llegar a los dos tercios de los costados del molde.
 - Verter la mezcla en la corteza enfriada, sin raspar ningún grumo grueso de los lados del bol (esto cambiaría la textura de la tarta).
 - Colocar el molde en una bandeja de asar, o algo similar en tamaño y apto para horno, y luego agregar agua caliente para que llegue más o menos a la mitad de los costados del molde.

- Hornear por 45 minutos. El pastel no estará firme; esto es normal. Después de 45 minutos, apagar el horno y dejar el pastel en el horno tibio por 5 minutos adicionales.
- Después de este tiempo, retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Cubrir bien y refrigerar para enfriar completamente antes de servir.

Información nutricional por porción:

Calorías 449 (61 % de grasa) • Carbohidratos 36 g
 Proteínas 8 g • Grasa 31 g • Grasa saturada 18 g
 Colesterol 163 mg • Sodio 330 mg • Calcio 39 mg
 Fibra 0 g

Tarta de crema de chocolate

¡Esta tarta perfecta para cualquier fiesta u ocasión especial les encantará a todos!

Rinde aprox. 12 porciones; una tarta de 9 in. (23 cm)

Fondo de tarta:

2½ tazas (375 g) de galletas de chocolate molidas (aprox. 24 galletas de chocolate)

5 cucharadas (70 g) de mantequilla sin sal, derretida

Relleno:

¼ taza llena (50 g) de azúcar rubia (azúcar de caña integral)

¼ taza (50 g) de azúcar granulada

3 cucharadas de cacao amargo en polvo

2½ cucharadas de maicena

¼ cucharadita de sal kosher

3 tazas (710 ml) de crema líquida “half-and-half” (mitad leche/mitad crema)

3 huevos grandes, ligeramente batidos

4 onzas (115 g) de chocolate semidulce, picado

3 cucharadas (45 g) de mantequilla sin sal, en cubitos

Cobertura:

2 tazas (475 ml) de crema líquida para batir (“heavy cream”), helada

¼ taza + 2 cucharadas (60 g) de azúcar granulada

Virutas de chocolate para decorar

Preparar el fondo de tarta:

- Poner la rejilla del horno en el centro del mismo y precalentar el horno a 350 °F (180 °C).
- Poner las galletas molidas y la mantequilla de derretida en un tazón mediano. Mezclar a velocidad 1 a 4 para combinar. Colocar la mezcla en un molde de tarta de 9 in. (23 cm). Comprimir uniformemente en el fondo y los costados del molde.
- Hornear por 10 a 15 minutos, hasta que el fondo de torta de galletas esté firme. Dejar enfriar completamente antes de rellenar.

Preparar el relleno:

- Poner los azúcares, el polvo de cacao, la maicena y la sal en una cacerola ancha grande. Mezclar a velocidad 1 para combinar. Sin dejar de mezclar, agregar lentamente la crema líquida, y luego los huevos; seguir mezclando hasta conseguir una mezcla muy suave.
- Calentar la mezcla a fuego medio-lento, mezclando ocasionalmente a velocidad a 1 a 2 para evitar que se cocine demasiado (no descuidar la cacerola).

6. Dejar que la mezcla se caliente hasta que empiece a hervir. Cuando llegue a este punto, la mezcla se espesará muy rápido. Seguir mezclando a velocidad 1 y retirar del fuego ni bien se espese. Agregar el chocolate picado y la mantequilla, y batir para incorporar completamente. Colar el relleno con un colador de malla fina y esparcir sobre el fondo de tarta enfriado. Cubrir el relleno directamente con papel encerado o papel film/plástico para evitar que se forme una “piel”. Refrigerar hasta que esté firme.

7. Cuando el relleno esté firme y listo para servir, preparar la crema batida. Colocar la crema en un tazón grande. Batir, empezando a velocidad 1 y aumentando progresivamente la velocidad al nivel 3, por aprox. 1 minuto, hasta obtener una mezcla espumosa. Agregar el azúcar y seguir batiendo a velocidad 4 hasta conseguir picos medio-firmes.

8. Cubrir la tarta uniformemente con crema batida y decorar con virutas de chocolate antes de servir.

Información nutricional por porción:

Calorías 515 (63 % de grasa) • Carbohidratos 43 g
Proteínas 5 g • Grasa 36 g • Grasa saturada 23 g
Colesterol 142 mg • Sodio 231 mg • Calcio 74 mg
Fibra 1 g

Crema batida clásica

Ya sea para cubrir helados y pasteles o para mojar frutas, todo el mundo debería tener una fórmula infalible para una crema batida básica y endulzada.

Rinde aprox. 2¼ tazas (530 ml)

- 1 taza (235 ml) de crema líquida para batir (“heavy cream”), helada**
- ¼ taza (30 g) de azúcar glasé, tamizado**
- 1 cucharadita de extracto natural de vainilla**
- 1 pizca de sal marina fina**

1. Colocar la crema en un tazón grande.
2. Batir, empezando a velocidad 1 y aumentando progresivamente la velocidad al nivel 3, por aprox. 1 minuto, hasta obtener una mezcla espumosa. Agregar el azúcar y la vainilla, y mezclar a velocidad 4 por aprox. 1½ minutos adicionales, hasta obtener picos firmes.

Información nutricional por porción (2 cucharadas):

Calorías 52 (84 % de grasa) • Carbohidratos 2 g
Proteínas 0 g • Grasa 4 g • Grasa saturada 3 g
Colesterol 18 mg • Sodio 8 mg • Calcio 0 mg • Fibra 0 g

Glaseado real

Perfecto para decorar galletas o tortas. Puede usar extractos para perfumarlo o colorante alimentario para darle el color deseado.

Rinde 1½ tazas (355 ml)

- 4 tazas (455 g) de azúcar glasé, tamizado**
- 2 claras de huevo grande, ligeramente batidas**
- 1 cucharada de leche entera**
- 1 cucharadita de jugo de limón fresco**

1. Colocar el azúcar en un tazón grande. Empezar a mezclar a velocidad 1 y agregar lentamente las claras; mezclar por aprox. 1 minuto, hasta que las claras estén completamente incorporadas.
2. Sin apagar la máquina, agregar la leche y el jugo de limón; seguir mezclando para combinar. Raspar el bol si es necesario. Seguir mezclando por aprox. 2 minutos, hasta conseguir picos suaves.
3. Usar inmediatamente o cubrir con un paño húmedo para evitar que se seque. Si desea usar colorante alimentario o extractos, añadir estos al mismo tiempo que la leche y el jugo de limón.

Información nutricional por porción (2 cucharadas):

Calorías 133 (0 % de grasa) • Carbohidratos 33 g
Proteínas 1 g • Grasa 0 g • Grasa saturada 0 g
Colesterol 0 mg • Sodio 10 mg • Calcio 2 mg • Fibra 0 g